


VALUESTAR N

「あなたのパソコン」として使うために




### 箱を開けて 最初にするこ<u>と</u>

- 電源を入れる前に 接続しよう
- セットアップを始める
- 基本中の基本の操作
- これからインターネット を始めるかたへ
  - パソコンを | 買い替えたかたへ |
- 前に使っていたパソコンと 一緒に使いたいかたへ
- パソコン内部に取り付ける
  - このパソコンの おすすめ機能
    - 付録 —

## ●マニュアルガイド●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。



### パソコンを使う準備をしよう

## 『準備と設定』

ケーブルの接続やパソコンのセットアップ/基本中の基本の操作/インターネットに接続する方法/パソコンを買い替えたときはなど



## パソコン活用のヒントはこの本 『**活用ブック**』

マウスやウインドウの使い方/日本語入力をマスターしよう/メールやホームページの楽しみ方/便利なソフトの活用術/セキュリティ対策について など



## トラブルが起きたときは 『**パソコンのトラブルを解決する本**』

パソコンの電源が入らない、パソコンが急に動かなくなったときは/画面が表示されない/ウイルスに感染してしまったら/再セットアップ方法 など



## パソコンでテレビを見てみよう

## 『テレビを楽しむ本』

(デジタルハイビジョンTVモデルのみ)

パソコンで簡単にテレビを見る方法/おてがる予約や追っかけ再生/録画番組の編集/DVDなどへの保存方法/一歩進んだテレビ操作 など

## 『準備と設定』の読み方

### 第1章~第3章まで

「箱を開けて最初にすること」「電源を入れる前に接続しよう」「セットアップを始める」

箱の中の添付品やパソコンの置き場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、はじめて電源を入れたときの設定(Windowsのセットアップ)手順を説明しています。

### 第4章 「基本中の基本の操作」

パソコンの始め方/終わり方、音量調節、CD-ROMやDVDなどのディスクの扱い方など、基本的な操作について説明しています。

### 第5章

「これからインターネットを始めるかたへ」

これまでにパソコンを持っていなかったかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法について説明しています。

### 第6章

「パソコンを買い替えたかたへ」

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法や、以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法について説明しています。

### 第7章 「前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。

### 第8章 「パソコン内部に取り付ける」

このパソコンにメモリを取り付ける方法を説明しています。

### 第9章 「このパソコンのおすすめ機能」

このパソコン特有の機能を設定するには、この章をご覧ください。

### 付 録

パソコンのお手入れの方法、仕様一覧など、さまざまな情報を記載しています。

### このマニュアルの表記について

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。



一般禁止 その行為を禁止します。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



そのページで説明している手順で、特に大切なことです。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性があります。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

│【 】で囲んである文字は、キーボードのキー、またはリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

DVDスーパーマルチドライブまたはBD-ROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)のいずれかを指します。

 「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「ソフト&サポートナビゲーター」は、デスクトップの。(ソフト&サポートナビゲーター) をダブルクリックして起動します。

#### ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン、本機

表の各モデル(機種)を指します。

DVDスーパーマルチ ドライブモデル DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。

BD-ROM ドライブモデル BD-ROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデルのことです。

デジタルハイビジョンTV (地デジ)モデル 地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

Draft 11n対応ワイヤレス LANモデル IEEE802.11a(5GHz)とIEEE802.11b/g(2.4GHz)、およびDraft IEEE802.11n (2.4/5GHz)の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルの ことです。

#### Windows Vista Home Premiumモデル

Windows Vista® Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです

#### Office 2007モデル

Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。

### Office Personal 2007モデル

Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。

シリーズ名	型名 (型番)	表記の区分				
		ディスプレイ	DVD/CD ドライブ	TV機能	os	添付ソフト
VALUESTAR N スタンダードタイプ		19型ワイド液晶 ディスプレイモデル	DVDスーパーマルチ ドライブモデル	デジタルハイビ ジョンTV(地デジ) モデル	Windows Vista Home Premium モデル	
	VN750/SG6□ (PC-VN750/ SG6□) ※			_		
VALUESTAR N コンパクトタイプ		16型ワイド液晶 ディスプレイモデル		デジタルハイビ ジョンTV(地デジ) モデル		
	VN500/SG6 (PC-VN500/ SG6()) **			_		

<sup>※</sup> 本体の色によって□に異なる型名(型番)が入ります。

カラー	型名(型番)
ファインブラック	VN770/SG6B(PC-VN770/SG6B) VN750/SG6B(PC-VN750/SG6B) VN570/SG6B(PC-VN570/SG6B) VN500/SG6B(PC-VN500/SG6B)
ピュアホワイト	VN770/SG6W(PC-VN770/SG6W) VN750/SG6W(PC-VN750/SG6W) VN570/SG6W(PC-VN570/SG6W) VN500/SG6W(PC-VN500/SG6W)
メイプルブラウン	VN770/SG6C(PC-VN770/SG6C) VN750/SG6C(PC-VN750/SG6C)

#### ◆VALUESTAR Gシリーズについて

VALUESTAR Gシリーズの各モデルについては、添付の『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

### ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

#### ◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows, Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1)
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1)

Windows XP、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 3 Windows XP

Home Edition
Windows XP,
Windows XP

**Professional** 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 3

Windows XP, Windows XP Media Center Edition

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版

Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 Professional

Office Personal Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007 (Microsoft® Office ナビ 2007))

※Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み

Office Personal 2007 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 with PowerPoint \*\*Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み

Outlook Microsoft® Office Outlook® 2007
Outlook 2007

インターネットエクスプローラ、 Windows® Internet Explorer® Internet Explorer

**Windows転送ツール** Windows<sup>®</sup> 転送ツール

2007

Windows Media Windows® Media Center
Center

「**スタート」、** Windows Vista<sup>®</sup> スタート ボタン 「**スタート」ボタン** 

**ウイルスバスター** ウイルスバスター <sup>™</sup> 2009

**WinDVD for NEC** InterVideo® WinDVD® for NEC

WinDVD AVC for InterVideo® WinDVD® AVC for NEC

WinDVD BD for InterVideo WinDVD BD® for NEC

**セーフコネクト**/ セーフコネクト<sup>™</sup>/サーバ

**セーフコネクト**/ セーフコネクト<sup>™</sup> /クライアント **クライアント** 

Roxio BackOnTrack | Roxio BackOnTrack Suite

**BeatJam** | BeatJam 2009 for NEC PCOMG119NBG

スカパー! Netてれび | スカパー! Netてれび for Windows Media Center

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および 高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機 器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® BusinessまたはWindows Vista® Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

#### 商標について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint は、 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、Pentium、Celeron、Intel Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Athlon、AMD Duron、 ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

ATI、ATI logo、Mobility、Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

MaxxBass、MaxxTreble、MaxxStereo、MaxxVolume、MaxxAudio、 (\*\*) はアメリカ合衆国およびその他の国々における Waves Audio Itd.の登録商標です。

NVIDIA、NVIDIAロゴ、NVIDIA nForce、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

"Blu-ray Disc"は、商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、およびそれ口ゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック") および "Memory Stick" ("メモリースティック")、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO、 "MagicGate" ("マジックゲート")、MAGICGATE、OpenMGはソニー株式会社の商標です。

x**の**、[xD-ピクチャーカード<sup>TM</sup>] は富士写真フイルム(株)の商標です。

InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVD、InterVideo WinDVD BDはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

SmartVision、FontAvenue、121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

BIGLOBEはNECビッグローブ株式会社の登録商標です。


SmartPhoto、セーフコネクトはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

「Image Intelligence」、「イメージ・インテリジェンス」、「フェイスサーチナビ」は、富士フイルム株式会社の商標です。 Roxio BackOnTrackは米国 Sonic Solutions社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

	『準備と設定』の読み方	巻頭
_	このマニュアルの表記について	ii
第		
	箱を開けて最初にすること	1
章)	はじめに	2
	型番と製造番号を確認する	4
	添付品はそろっていますか?	
	(VALUESTAR Nスタンダードタイプ)	5
	添付品はそろっていますか?	
	(VALUESTAR Nコンパクトタイプ)	7
	持ち運び時の注意	9
	パソコンの置き場所を決める	10
第一		
(章)	電源を入れる前に接続しよう	13
<b>(‡</b> )	テレビを見るために準備するもの	14
	テレビ放送の受信環境を確認する	16
	B-CASカードをセットする	24
	アンテナケーブルを接続する	27
	キーボードを使う準備をする	28
	マウスを使う準備をする	31
	リモコンを使う準備をする	34
	ACアダプタを接続する	
	(VALUESTAR Nスタンダードタイプ)	35
	ACアダプタを接続する	
	(VALUESTAR Nコンパクトタイプ)	36
	本体を設置する	37
	ガジェットポケットを取り付ける	39
第一		
童	セットアップを始める	43
<b>(</b> <del>+</del> )	電源を入れる	44
	パソコンの設定を始める	46
	キーボードを使って名前を入れる	50
	画面を見ながら手順を進める	52
	121ポップリンクを設定する	55
	ソフトを使えるようにする	56
	ここで一段落	60
	Windowsのパスワードを設定する	62
	テレビをご覧になりたいかたへ	64
	お客様登録のお願い	65

第		
4	基本中の基本の操作	69
章	パソコンを終了する	70
	パソコンを使い始める	75
	省電力機能について	76
	よく使うボタンなど	82
	音量を調節する	85
	画面の輝度を調節する	86
	メモリーカードの扱い方	88
	CD-ROMやDVDの扱い方	93
	パソコンの基本的な使い方を学ぶ「パソコンのいろは3」	98
	パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」	102
	もしものときに備えて	104
筆	ユーザー アカウント制御について	107
5		109
早		
	ブロードバンド接続の流れ	111
	接続設定の進め方	
	ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定	116
	ブロードバンド接続の設定	
	インターネットに接続する	
	メールソフトを設定する	
筆	パソコンを安全に使うための設定をおこなう	
6	パソコンを買い替えたかたへ	 143
<b>P</b>	インターネットを使えるようにする	144
	古いパソコンからデータを移す	145
	周辺機器を使えるようにする	148
第	ソフトを移す	149
章	 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ	151
<b>(</b>	ホームネットワークでできること	152
	ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ	156
	ホームネットワークを使って、	
筆	録画したデジタル放送番組を楽しむ	167
8		 173
學	メモリ	174



©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009 日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

## 第章

# 箱を開けて最初にすること



この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書いてあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番号が合っているか確認しましょう。また、パソコンの置き場所を決めましょう。

### この章の所要時間:10~15分程度

はじめに	2
型番と製造番号を確認する	4
添付品はそろっていますか?	
(VALUESTAR Nスタンダードタイプ)	5
添付品はそろっていますか?	
(VALUESTAR Nコンパクトタイプ)	7
持ち運び時の注意	9
パソコンの置き場所を決める	10

## はじめに

### ポイント

テレビの初期設定 『テレビを楽しむ本』

- ▶ テレビとして使う場合も、パソ コンの準備が必要
- マニュアルのイラストについて

### 接続とセットアップ作業について

このマニュアルの第1章から第3章では、ご購入後、箱から取り出してから、パソコンやテレビと して使えるようになるまでを説明しています。

まずはこのマニュアルの説明を読んで、パソコンやテレビとして使う準備をしましょう。



- ・テレビとして本機をお使いいただけるのは、デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみで す。
- ・本機をパソコンとしてではなく、テレビとしてお使いになりたいお客様も、パソコンとして の接続、設定が必要です。

### 設定の流れ


1 本機の接続 型番、添付品などの確認 本機の設置 (4~8ページ) (9~12ページ) (13~42ページ) **5**) パソコンの初期設定 パソコンの基本的な操作 (セットアップ作業) (69~107ページ) (43~67ページ)


### このマニュアルで使用するイラストについて

VALUESTAR Nには、次の2機種があります。まず、次のイラストを見て、ご購入されたパソコンを確認してください。

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

### VALUESTAR Nコンパクトタイプ





本文中のイラストは、VALUESTAR NスタンダードタイプとVALUESTAR Nコンパクトタイプの両方を載せていますので、ご購入いただいたモデルのイラストを見てマニュアルの説明を読んでください。ただし、操作方法に大きな違いがない場合は、VALUESTAR Nスタンダードタイプのみイラストを掲載しています。

また、それぞれデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルと、テレビ機能を搭載していないモデルがあり、本体のデザインが異なります。本文中のイラストは、断りのないかぎりデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのイラストを使用しています。

## 型番と製造番号を 確認する

### ポイント


● 保証書と本体のラベルが一致して いることを確認する

### 1 パソコン本体の保証書を見る




## パソコン背面のラベルと一致しているか確認する

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ



#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ





2

- ・記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- ・保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

## 添付品はそろっていますか? (VALUESTAR Nスタンダードタイプ)

- ポイント
- 添付品がそろっているか チェックリストで確認する

### 添付品を確認する

次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。



VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合は、『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。

#### 全モデル共通








□ キーボード


□ マウス



□ キーボード、マウス用 乾電池(単3形×4本)



□ 電源コード



□ ACアダプタ


#### マニュアルなど

- □ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
  - /ソフトウェア使用条件適用一覧 ※1枚になっています。
    - ・1枚になっています。 箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ 安全にお使いいただくために ※箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ デジタル放送録画番組配信機能をお使いの お客様へ
- □ PC修理チェックシート
- □ 準備と設定(このマニュアル)
- □ 活用ブック
- □ パソコンのトラブルを解決する本
- □ 121wareガイドブック
- □ インターネット活用ブック

#### Microsoft® Office Personal 2007の添付品

□ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

#### VN770/SGのみ



□ リモコン



□ リモコン用乾電池 (単4形×2本)



□ ドライバー



□ B-CASカード

□ テレビを楽しむ本

### 添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター

**K** 0120-977-121

- ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

## 添付品はそろっていますか? (VALUESTAR Nコンパクトタイプ)

- ポイント
- ●添付品がそろっているか チェックリストで確認する


### 添付品を確認する

次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。



VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合は、『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。

### 全モデル共通



□ フットキャップ(左右各1個)

#### マニュアルなど

□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

/ソフトウェア使用条件適用一覧

- ※1枚になっています。
  - 箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ 安全にお使いいただくために ※箱の中身を確認後必ずお読みください
- □ デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ
- □ PC修理チェックシート
  - □ 準備と設定(このマニュアル)
  - □ 活用ブック
  - □ パソコンのトラブルを解決する本
  - □ 121wareガイドブック
  - □ インターネット活用ブック


### Microsoft® Office Personal 2007の添付品

□ Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

#### VN570/SGのみ









□ ドライバー



□ リモコン

□ B-CASカード

□ テレビを楽しむ本

### 添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

困ったときには…

NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター

**K** 0120-977-121

- ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

## 持ち運び時の注意



- ●必ず決まった方法で持つ
- ●電源を切った後、しばらくたってから持ち運ぶ

## 注意



● VALUESTAR Nスタンダードタイプの場合、本体を設置したり移動したりするときは、必ず両手で本体を持ち上げてください。

片手でスタンドなどの本体ではない部分をつかんで持ち上げてしまうと破損の原因 になります。



● VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、本体を設置したり移動したりするときは、本体上部にあるフレックスバーを持ち、ゆっくり持ち上げてください。




●本体使用中および使用直後は、排熱孔部分が高温となっていることがありますので触れないでください。

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから持ち運びをしてください。

### フレックスバーを持つ(VALUESTAR Nコンパクトタイプのみ)

VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、持ち運ぶときは、電源を切って(シャットダウンして)、ACアダプタや電源コード、周辺機器などのケーブル、およびガジェットポケットをすべて取り外してください。

また、このパソコンを持ち上げるときは、必ず本体の上部にあるフレックスバーを持ってください。



## パソコンの置き 場所を決める

### ポイント

- キーボードやマウスを使うために十分余裕のある場所に
- 電話回線や電源などの場所にも気を付ける

### 1 パソコンの設置環境

### ◆屋内であること

屋外には設置しないでください。

#### ◆しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。

#### ◆温度は10~35℃、湿度は20~80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴が付いてしまうことがあります(結露)。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

#### ◆ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。

### 2 パソコン周囲の広さ


### 本体前に30~40cm

キーボードを置き、ゆったりマウスを操作できる広さが必要です。

また、キーボードとマウスは、パソコン本体から45度の範囲で使用することをおすすめします。

### 本体後ろに10cm以上

本体の後ろ側に排熱孔があるため、最低でも壁などから10cm以上離してください。できれば50cm程度の余裕があると、後からケーブルなどを接続するときに作業が楽です。また、本体背面には角度の調節がおこなえるスタンドがあるため、角度を調節する際に、本体が落下しないよう、十分な余裕をとってください。角度の調節方法について詳しくは、「本体を設置する」(37ページ)をご覧ください。





パソコンを使っているときは、背面に紙や布 を置いて排熱孔をふさがないようにしてくだ さい。内部の温度が上昇し、動作不良や故障 の原因になります。

### 本体側面および上面にも15cm以上

本体の右側面には、DVD/CDドライブがあります。DVD/CDドライブを使用するために、15cm以上の空間を確保してください。また、VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、本体上面の排熱孔をふさがないように15cm以上あけてください。

### 3 こんな場所にはパソコンを置かないで!





小さなお子様がいる場合は、ケーブルの付いた機器をお子様が引っ張って落としてしまうことがあるので、十分気を付けてください。

### 4 コンセントや電話回線などの近くに置く

#### **◆**コンセントについて

- ・ ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して ください。
- ・添付の電源コードを直接コンセントに接続してください。
- ・ コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計 電力を守ってください。

#### ◆電話回線について

インターネットを有線で利用する場合、電話回線につながっている機器(モデムやルータなど)とパソコンを、ケーブルでつなぐ必要があります。それらの機器にケーブルが届く範囲にパソコンを設置してください。

#### ◆アンテナケーブルについて

パソコンでテレビを楽しむには、アンテナケーブルの位置や長さに注意が必要です。アンテナケーブルの接続については、「アンテナケーブルを接続する」(27ページ)をご覧ください。

## 5

### パソコンの近くに置いてはいけないもの

#### **◆**扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど(磁気を発生するもの)

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いても かまいません。

#### ◆ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

### **◆ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ**

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや ラジオの音声に雑音が入ることがあります。

### 6 パソコンの近くにあると影響を受けるもの

#### ◆コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

### アンテナケーブルを用意する

デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルでは、テレビを見るためにアンテナケーブルを接続する必要があります。市販のアンテナケーブルを用意しておいてください。お手元にない場合は、そのまま作業を進めてかまいません。パソコンとしてのセットアップは問題なくおこなうことができます。

テレビの設定は、アンテナケーブルを接続した後で、始めることができます。

## 第 2 章

# 電源を入れる前に接続しよう



パソコン本体の置き場所を決めたら接続です。B-CASカードのセットやアンテナケーブルの接続、キーボードとマウスを使う準備もします。じっくり説明を読んで慎重にやりましょう。次ページから順番に作業を進めてください。電源コードの接続は最後ですよ。

### この章の所要時間:20~40分程度※

テレビを見るために準備するもの…14	リモコンを使う準備をする <b>3</b> 4
テレビ放送の受信環境を確認する <b>16</b>	ACアダプタを接続する
B-CASカードをセットする24	(VALUESTAR Nスタンダードタイプ)35
アンテナケーブルを接続する <b>27</b>	ACアダプタを接続する
キーボードを使う準備をする 28	(VALUESTAR Nコンパクトタイプ) <b>30</b>
マウスを使う準備をする31	本体を設置する37
、フバビ灰フーM と y ひ	ガジェットポケットを取り付ける39

※本章の説明を読んでアンテナケーブルなどの接続方法をご理解いただいており、このパソコンの添付品以外の必要な品(アンテナケーブルや分波器など)がすべてそろっている状態での目安の時間です。

### インターネットや周辺機器は後から接続

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。「第3章 セットアップを始める」で説明している作業が終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。

## テレビを見るために準備するもの

本機に添付されていないものについては、市販品を用意してください。

### ポイント

- デジタルハイビジョンTV (地デジ)モデルのみ
- テレビを見るための接続と設定に必要なものを準備する

### 本機に添付されているもの

接続と設定をするためには、次の添付品を使います。

- □ ACアダプタ
- □ 電源コード
- □ キーボード□ マウス
- □ リモコン

- □ キーボード、マウス用乾電池 (単3形×4本)
- □ リモコン用乾電池 (単4形×2本)
- □ ドライバー

□ B-CASカード (ビーキャスカード)




### 別に用意するもの

本機には添付されていません。別に、市販のものを用意してください。

### 必ず用意するもの

- □ F型コネクタプラグ付きアンテナケーブル※
- ※ ご購入のモデルやご家庭のアンテナ、ご使用になる混合器/分 波器の種類によって、必要なアンテナケーブルの本数が異なり ます。詳しくは各機器のマニュアル、または電器店にお問い合 わせください。





で家庭のアンテナコネクタの形状をご確認の上、F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、コネクタの片方、または両方の形状がネジタイプのものを用意してください。ネジタイプ以外のコネクタでは、ノイズの影響によって正常に放送を受信できない場合があります。片方のみネジタイプの場合は、パソコン本体側にネジタイプのコネクタを接続してください。





ネジタイプ

箱型

### 必要に応じて用意するもの

代表的なものについて紹介しています。必要に応じた市販品を電器店などでご購入ください。

### ・ 分波器(セパレーター)

屋内壁面のアンテナケーブル端子の1つに、BS·CSの受信電波とUHF·VHFの受信電波が混合して送られている場合に、BS·CSの電波とUHF·VHFの電波を分離するときなどに使用します。

#### ・ 分配器(ディバイダー)

屋内壁面のアンテナケーブル端子が1つしかない場合など、1つの受信電波を複数のテレビやテレビチューナーを搭載したパソコンに分ける(分配する)ときなどに使用します。

・混合器(ミキサー)

BS·CS、UHF·VHFなど、複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合するときに使用します。

・ ブースター(増幅器)

受信電波が弱い場合に、電波を増幅するためのものです。

・アッテネーター(減衰器)

強すぎる電波を減衰するためのものです。

※いずれの機器も、BS·CS用アンテナをご使用の際は、電流通過タイプが必要となることがあります。



衛星放送の電波とUHF(/VHF)の電波を混合している場合は、パソコンへの接続時に、分波器を使用してBS/CSとUHF(/VHF)に分けてから本機に接続してください。


### アンテナケーブルの接続/ B-CASカードのセット場所


アンテナのケーブルおよびB-CASカードは、本体背面にあるアンテナ端子、およびB-CASカードスロットにセットします。

詳しくは「アンテナケーブルを接続する」(27ページ)以降をご覧ください。

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ







B-CASカードは、B-CASカードカバーを取り外してから、B-CASカードスロットにセットします。

## テレビ放送の受信環境を確認する



● デジタルハイビジョンTV (地デジ)モデルのみ

### 受信できる放送とアンテナ

### 本機で受信できる放送について

地上デジタル放送が受信可能です。地上アナログ放送、BS/110度CSデジタル放送は受信できません。

### 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

これまで地上アナログ放送を受信していたUHFアンテナで、地上デジタル放送を受信しようとしてアンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用のアンテナを別に設置することをおすすめします。

#### ◆ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ会社によって接続方法が異なります。詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

このパソコンでは、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式に対応しています。

### 地上デジタル放送が見られるか確認する

まずはこのページで、地上デジタル放送が見られるかどうか確認してください。さらに詳しい環境の区別については、次ページをご覧ください。

### テレビをケーブルテレビで見ている場合

ケーブルテレビの再配信方式を確認してください。 再配信方式について詳しくは、ご利用のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

同一周波数パススルー方式の場合 周波数変換パススルー方式の場合



本機で地上デジタル放送を見られます。 「テレビの受信環境について」(18ページ)に進んでください。

それ以外の方式の場合



本機ではケーブルテレビで地上デジタル放送を 見られません。

詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。

### テレビをケーブルテレビ以外の方法で (アンテナを立てて)見ている場合

次のチェックで、お使いの環境を確認してください。

現在、テレビなどで地上デジ タル放送を見ていますか?



本機で地上デジタル放送を見られます。 「テレビの受信環境について」(次ページ)に進ん でください。



見ていない

お住まいは集合住宅ですか? 戸建て住宅ですか?



対応

対応

集合住宅の管理会社、大家さんなどに、地上デジタル 放送が受信できるかどうか確認してください。 「テレビの受信環境について」(次ページ)に進んでく ださい。




戸建て住宅

3 お住まいに、UHFのアンテナ



は立っていますか?



▼ 立っていない


立っている

多くの場合、地上デジタル放送を見られます。 ただし、アンテナの調節やUHFのアンテナを増設す ることが必要になる場合があります。 詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。 「テレビの受信環境について | (次ページ)に進んでく ださい。



地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを立てる必要があります。詳しくは、 お近くの電器店などにご相談ください。

お住まいのテレビ受信アンテナの種類や、受信方法によって、接続方法が異なります。どの受信環境に該当するか確認してください。



### アンテナに関する注意


で使用のUHFアンテナが地上デジタル放送に対応していない場合や、アンテナが地上デジタル放送の電波送信塔の方向に向いていない場合は、地上デジタル放送を受信できません。また、お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない場合は受信できません。



アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、お近くの電器店にご相談ください。


### 戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する

UHF・VHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合(1)




地上デジタル放送:受信できます(上記の「アンテナに関する注意」をご覧ください)。

UHF・VHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合(2) (UHF/VHFアンテナ端子が別々に用意されている場合)



地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(19ページ)をご覧ください)。

### UHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合




地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(19ページ)をご覧ください)。

### VHFアンテナで地上アナログ放送を受信している場合


地上デジタル放送: 受信できません。受信するためには、地上デジタル放送に対応したUHF アンテナを設置する必要があります。 UHF・VHFアンテナで地上アナログ放送を受信し、BS/110度CSデジタルアンテナで衛星デジタル放送を受信している場合(1)

(UHF/VHFアンテナとBS/110度CSデジタルアンテナの端子が分かれていない場合)



市販のUHF/VHFとBS/110度CSデジタルアンテナの分波器が必要になります。 地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(19ページ)をご覧ください)。

UHF・VHFアンテナで地上アナログ放送を受信し、BS/110度CSデジタルアンテナで衛星デジタル放送を受信している場合(2)



地上デジタル放送:受信できます(「アンテナに関する注意」(19ページ)をご覧ください)。


### ケーブルテレビに関する注意

ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信できません。

- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- ・アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相 談ください。

### 戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合

ケーブルテレビで地上アナログ放送、地上デジタル放送を受信している場合



地上デジタル放送:ケーブルテレビ局が周波数変換パススルー、同一周波数パススルー対応の 場合、受信できます。

### 集合住宅で、共聴受信の場合

「戸建てで、個別受信の場合の接続例を確認する」(19~21ページ)と同様になります。ただし、お住まいの集合住宅の受信形態によって受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

### 集合住宅で、ケーブルテレビ受信の場合

「戸建てで、ケーブルテレビ受信の場合」(22ページ)と同様になります。ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、集合住宅の管理者、またはお近くの電器店にご相談ください。

## B-CASカードをセットする

デジタル放送を受信するためには、本機に添付されている「B-CASカード」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。

B-CASカードについて詳しくは『テレビを楽しむ本』付録の 「B-CASカードについて」をご覧ください。


- ポイント
- デジタルハイビジョンTV (地デジ)モデルのみ
- B-CASカードは必ずセット する

### B-CASカードのセット方法

1 本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる2 B-CASカードカバーのネジを添付のドライバーでゆるめて取り外す。

VALUESTAR Nスタンダードタイプ








- ・本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてくだ さい。
- ・取り外したネジは、なくさないようご注意ください。

3 B-CASカードカバーのミゾに指をかけ、手前に引き上げて取り外す

VALUESTAR Nスタンダードタイプ


VALUESTAR Nコンパクトタイプ



### 4 図の向きに、B-CASカードをセットする

「B-CAS」の印刷面を上に向けてB-CASカードをセットしてください。

### VALUESTAR Nスタンダードタイプ VALUESTAR Nコンパクトタイプ






B-CASカードの向きに注意してセットしてください。B-CASカードスロットには、B-CAS カードの向きを示す刻印が付いています。



B-CASカードは固定部(⑦)の位置が合うように押し込み、固定します。

### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ






B-CASカードが動かなくなるまでしっかりと押し込んでください。


### 5 B-CASカードカバーをもとに戻す

B-CAS カードカバーを図の手順で取り付けます。

### VALUESTAR Nスタンダードタイプ




### VALUESTAR Nコンパクトタイプ




### 6 B-CASカードカバーを固定する

添付のドライバーで取り外したネジを取り付けます。

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ



#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ



### アンテナケーブルを接続する

- ポイント
- デ ジ タ ル ハ イ ビ ジョ ンTV (地デジ)モデルのみ
- F型コネクタプラグのネジは しっかりしめる

### アンテナケーブルの接続方法


あらかじめ「テレビの受信環境について」(18ページ)をご覧になり、お住まいの受信環境に合わせて、壁側のアンテナコネクタにアンテナケーブルと必要機器を接続しておいてください。本機背面にある地上デジタルアンテナ端子(Y)にアンテナケーブルを接続します。 F型コネクタプラグのネジは、まわらなくなるまでしっかりしめてください。


#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ

地上デジタルアンテナ端子(Ÿ)にアンテナケーブルを接続する

地上デジタルアンテナ端子(Ÿ)にアンテナケーブルを接続する







- ・パソコンのセットアップ作業が終わってからアンテナケーブルをつなぐ場合は、アンテナケーブルをつなぐ前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源コードを取り外してください。
- ・ 本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。

#### ケーブルはスタンドに通せる

アンテナケーブルや電源コードを、本体背面のスタンドに通すことができます。ケーブルをスタンドに通すと、キーボードを本体の下に収納しやすくなります。




※イラストは、モデルによって異なります。

# キーボードを使う準備をする


- **プポイント**
- 乾電池を入れる
- +(プラス)と-(マイナス)の向きを間違えないように

### キーボード右上のキーボード電源スイッチを「OFF」にする

キーボード電源スイッチを左にスライドし、「OFF」になっているか確認してください。




### 2 キーボード裏面のカバーを外す



### 3 乾電池を入れる

単3形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電池2本を入れます。入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。






- ・乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを、電池ボックス 内の表示どおりに入れてください。
- ・で使用の環境や方法にもより ますが、キーボードの使用時間 は連続使用で約1000時間で す。
- ・マンガン乾電池、オキシライド 乾電池は使用できません。

### 4 キーボード右上のキーボード電源スイッチを「ON」にする


キーボード電源スイッチを右にスライドし、「ON」にしてください。





キーボードを長時間使わないときは、キーボード右上のキーボード電源スイッチを「OFF」にしておくと、乾電池が長持ちします。

### 5 キーボードの足を立てる






キーボードがうまく動作しないときは、付録の「キーボードとマウスを登録しなおす」(199ページ)をご覧ください。

### キーボードを収納する

キーボードを使わないときは、本体の下に収納することができます。



※イラストは、モデルによって異なります。




- ・キーボード裏面の足を立てている場合は、倒してから収納してください。
- ・ 本体背面に接続したケーブルを、背面のスタンドの穴に通すと、キーボードを収納しやすく なります。
- ・ VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、ガジェットポケットを取り付けると、キーボードをガジェットポケットに収納することができます。

# マウスを使う準備をする

- ポイント
- カバーを外して乾電池を入れる
- +(プラス)と-(マイナス)の向きを間違えないように

### 1 マウス底面のON/OFFスイッチを「OFF」にする

マウス底面のON/OFFスイッチを下にスライドし、「OFF」になっているか確認してください。




### 2 マウス上面のボタンを押す

カバーのロックが外れます。




#### 3 カバーを外す

カバーを上に持ち上げて外します。



#### 4 乾電池を入れる


図のように、単3形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電池をマウスの前方に向けて押し込 んでから、後方を端子に合わせて入れてください。



- ・乾電池の+(プラス)と -(マイナス)の向き を、電池ボックス内の 表示どおりに入れてく ださい。
- ・マウスの後方の端子が 変形しないように乾電 池を入れてください。
- ・マンガン乾電池、オキ シライド乾電池は使用 できません。


### 5 カバーをもとどおりはめる

カバーのツメが穴に入るようにはめこみ、マウスの前方に向かってカチッと音がするまでスライドさせてください。



### 6 マウス底面のON/OFFスイッチを「ON」にする

マウス底面のON/OFFスイッチを上にスライドし、「ON」にしてください。





- ・レーザーが出ている穴の部分を 見つめると、視力に障害が起こ る可能性があるので見つめない ように注意してください。
- ・マウスの電池寿命は、ご使用の 環境や方法にもよりますが、連 続して操作した場合、最大約 150時間です。
- ・マウスを長時間使わないときは、 マウス底面のON/OFFスイッチ を「OFF」にしておくと、乾電池 が長持ちします。




マウスがうまく動作しないときは、付録の「キーボードとマウスを登録しなおす」(199ページ)をご覧ください。

# リモコンを使う準備をするだめポイント

- ●デジタルハイビジョンTV (地デジ)モデルのみ
- 乾電池を入れる
- +(プラス)と-(マイナス)の向 きを間違えないように

### リモコンに乾電池を入れる




入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。



- ・乾電池の+(プラス)と -(マイナス)の向き を、電池ボックス内の 表示どおりに入れてく ださい。
- ・ご購入時に添付されて いる乾電池は初期動作 確認用です。お早めに 新しい乾電池と交換す ることをおすすめしま
- ・乾雷池を交換する際 は、単4形のマンガン 乾電池またはアルカリ 乾電池を使用してくだ さい。
- ・充電式電池、オキシラ イド乾雷池は使用でき

#### リモコンの使用範囲について

リモコンを使うときは、パソコンから約3mの範囲で操作してください。また、受光部に対 して左右約38度、上下約17度以内の角度で操作してください。




# ACアダプタを接続する (VALUESTAR Nスタンダードタイプ)

- - 接続する順番を守る

### 1 ACアダプタを接続する

- 1 ACアダプタ(PC-VP-WP79)をDCコネクタ(---)に接続する
- 2 ACアダプタのケーブルをケーブルホルダに引っかける
- 3 電源コードをACアダプタに接続する
- 4 電源コードのプラグをコンセントに差し込む



ACアダプタを接続するときに、ケーブルを本体背面のスタンドに通すことができます。ケーブルをスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやすくなります。


# ACアダプタを接続する (VALUESTAR Nコンパクトタイプ)



▶接続する順番を守る

### 1 ACアダプタを接続する


- 1 ACアダプタ(PC-VP-WP80)をDCコネクタ(---)に接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む
- 4 添付のケーブルホルダを取り付ける





- ・ACアダプタを接続するときに、ケーブルを本体背面のスタンドに通すことができます。ケーブルをスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやすくなります。
- ・ケーブルホルダは、ガジェットポケットと同じ袋に入っています。
- ・本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてくだ さい。

#### 添付のケーブルホルダを取り外すときは



### 本体を設置する



●本体を立てるときは、倒れないように注意する

### 本体を立てる


#### 1 本体を起こす




ケーブルをスタンドでふまないように注意してください。

#### 2 角度を調節する

VALUESTAR Nスタンダードタイプの場合、スタンドは12度から20度の角度で自由に動かせます。見やすい角度に調節してください。



VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、スタンドは15度から25度の角度で自由に動かせます。見やすい角度に調節してください。






- ・設置の際には、地震などによって落下、転倒しやすい不安定な場所には置かないでください。
- ・角度を調節する際には、本体が落下しないように、十分な余裕をとってください。
- ・電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけたりするとパソコンが転倒し、パソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。
- ・スタンド付け根に取り付けられている部品は取り外さないでください。

#### フットを取り付ける

VALUESTAR Nコンパクトタイプには、本体の脚に取り付けるフットが添付されています。

フットを取り付けると、本体の安定性が増します。お好みに応じて取り付けてください。





- フットは、ガジェットポケットと同じ袋に入っています。
- ・フットを取り付けた場合も、取り付けていない場合と同じく、スタンドを15度 から25度の角度で自由に動かせます。

# ガジェットポケットを 取り付ける




● VALUESTAR Nコンパクト タイプのみ



ガジェットポケットは、セットアップが終わった後で取り付けてもかまいません。

### ガジェットポケットを取り付ける

ガジェットポケットを取り付けると、小物類やマウスを収納できます。ガジェットポケットの仕切り板を上に抜いて取り外すと、キーボードを収納することもできます。




ガジェットポケット




仕切り板 (ガジェットポケットに取り付けられています)

1 ガジェットポケットの穴を本体背面のフックに合わせる



2 ガジェットポケットを下へスライドさせ固定する




ガジェットポケットにキーボードやマウスを収納することができます。

ガジェットポケットにキーボードを収納するときは、あらかじめ仕切り板を取り外してください。



キーボードを図のように向け、ポケット内のミゾにキーボードの両端を合わせて収納してくだ さい。






- ・ガジェットポケットにキーボードやマウスを収納するときは、電源を切ってから、ぶつけないように収納してください。
- ・マウスを収納するときは、本体右側のガジェットポケットが広くなっているところに収納してください。
- ・キーボードとマウスを同時に収納することはできません。

### 仕切り板の取り付けについて

仕切り板を取り付けるときは、ガジェットポケット内部のミゾに取り付けます。



仕切り板によって、ガジェットポケット内部を3分割すると、中央の領域が左右より狭くなります。

# <u></u> 注意



● ガジェットポケットには、こわれやすいものや重いもの(900g以上のもの)を入れないでください。

入れたものが落ちて、けがの原因になります。

- ●ガジェットポケットに入れたものが、中央の排熱孔をふさがないようご注意ください。
- ●花瓶など液体を含んだものを入れないでください。 振動などで落下して、本機の火災や故障の原因になります。

本体の角度を変える際は、背面のスタンドに、ガジェットポケットから小物などが落ちてはさまっていないか、確認してください。

ものがはさまったまま角度を変えると、本機が故障するおそれがあります。

### これで接続は完了です。

### インターネット、周辺機器など の接続は後から

ここまでの接続が終わったら、続けて「第3章 セットアップを始める」に進んでください。第3章で説明している作業が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこないます。



電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

続けてセットアップ作業に進んでください。

# 第3章

# セットアップを始める



今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。

### この章の所要時間:30~60分程度

電源を入れる	44
パソコンの設定を始める	46
キーボードを使って名前を入れる	. 50
画面を見ながら手順を進める	. 52
121ポップリンクを設定する	. 55
ソフトを使えるようにする	. 56
ここで一段落	60
Windowsのパスワードを設定する	62
テレビをご覧になりたいかたへ	64
お客様登録のお願い	65


### 電源を入れる

- ポイント
- 電源スイッチの場所を確認しておく

### 電源を入れる

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ



電源スイッチを押しても、電源ランプが点灯しない場合、ACアダプタが正しく接続されていないことが考えられます。「ACアダプタを接続する」(VALUESTAR Nスタンダードタイプ)(35ページ)または「ACアダプタを接続する」(VALUESTAR Nコンパクトタイプ)(36ページ)をご覧ください。

#### 液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を付録の「仕様一覧」(207ページ)または『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

#### パソコンから出る音について

電源を入れたときに音(起動音)がします。音量を調節したい場合は第4章の「音量を調節する」(85ページ)をご覧ください。

### 画面が表示されるまで数分かかることもある

電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、NECのロゴ(社名のマーク)などが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

### 操作の途中では、絶対に電源を切らない!

セットアップ作業がすべて終わるまでに、30~60分程度かかります。「ここで一段落」(60ページ)までの手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいきなり抜いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因になります。

#### 停電などのときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源コードをコンセントから抜いて90秒ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

# パソコンの設定を始める。

- ポイント
- 画面の矢印を動かしてみる
- ●「クリック」という操作を覚える

### 1 セットアップの最初の画面を確認する




「Windowsのセットアップ」という画面 が表示されていますね。これがセット アップ作業の出発点です。


#### ○は、「何もしないで待ってて」 の合図

パソコンの内部で何かの処理が進んでいて、操作できないときには、画面に ○のマークが出ることがあります。このマークが表示されているときや、「しばらくお待ちください」などと文字が表示されているときは、キーを押したり、マウスのボタンを押したりせずに、待っていてください。

パソコン内部での処理の進み具合を示すグラフが表示されることもあります。その場合も、何も操作せずに待ってください。

# 2 マウスを動かす





※イラストは、モデルによって異なります。


マウスを動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きます。 マウスを動かすときは、マウスの前後左右に10cm程度のスペースをあけるとよいでしょう。肩の力を抜き、手首だけで動かすことがコツです。

このマウスは、底面中央の穴からレーザーが出ていますがレーザーを目で見て確認することはできません。マウスが正しく動作しているかどうかはマウスを動かして確認してください。



- ・レーザーが出ている穴の部分を見つめると、 視力に障害が起こる可能性があるので見つめないように注意してください。
- ・マウスがうまく動作しないときは、『パソコンのトラブルを解決する本』の「マウス、キーボードがおかしいとき」をご覧ください。
- ・まだ、マウスのボタン を押さないでください。

### 3 画面内の右下に矢印を動かす



#### 次の内容になっていることを確認する

国または地域:日本 時刻と通貨の形式:日本語(日本) キーボードレイアウト:Microsoft IME

マウスを動かして、 矢印を「次へ」に合わせてから

何も設定を変えず、「次へ」に画面の矢印 (マウスポインタ)を合わせて左のクリックボタンを押すと、画面の表示が切り換わって「ライセンス条項をお読みになってください」と書かれた画面になります。



この画面では、設定を変えないでください。設定を 変えると、画面表示が日本語にならないなどの問題 が起こる場合があります。

#### クリック

このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示 したりすることができます。


画面の絵や文字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの一番基本的な操作なので、覚えてくださいね。



### 4

### ライセンス条項に同意する

ライセンス条項に同意していただけない場合は、パソコンを使うことができません。



これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左が から
▼に変わらないときは、矢印がうまく合っていなかったので、やりなおしてください。

「ライセンス条項」とは、このパソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしないという約束をしていただくことです。画面に表示されている契約文の続きを読むには、文書表示欄の右下にある▼をクリックします。



# キーボードを使って 名前を入れる

- ポイント
- ユーザー名とユーザーアイコン を選ぶ

### 自分の名前を入れる




ここに小さな縦棒(|)が点滅しているのを見てから、キーボードで自分の名前を入力する

【例】「mita」と入力する場合なら



点滅していないときは、「ユーザー名を入力してください」の下の欄をクリックしてください。





- ・キーボードでの入力に慣れていないかたはアルファベットでの入力をおすすめします。
- ・日本語で名前を入れることもできますが、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」 と表示される文字)は利用できません。ソフトによっては、正しく動作しなくなります。
- ・日本語で名前を入れると、コンピュータ名が「ユーザー名-PC」となり、日本語がまざります。 利用するネットワークによっては不具合の原因になりますので、ネットワークの設定をする 前にコントロールパネルを利用してコンピュータ名を入れなおしてください。
- ・ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- ・次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。 CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

#### 入力を間違えたら


キーボードの【BackSpace】(バックスペース)を押してください。

#### ローマ字で入力したいのにひらがなが表示されるときは

キーボードの【半角/全角】を押すと、日本語とアルファベットが切り換わります。

#### 入力した名前を控えておく

ユーザー名:





き、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。

この中から、ユーザーアイコン(スタートメニューなどで表示される画像)を選んでクリックする

※ どの画像を選んでもかまいません。このマニュアルでは、一番左の画像を選んだ場合を例に説明します。

何も選ばずに「次へ」をクリックすると、自動的に一番左の画像が選ばれます。

「次へ」をクリックする



- ・パスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終わってから設定します。
- ・もしここでパスワードを設定する場合は、必ずパスワードのヒントも入力してください。

# 画面を見ながら手順を進める

- **プポイント**
- 画面に書かれたことを読み ながら、指示にしたがって クリック

### 次の画面に進む



この中から、デスクトップの背景(壁紙)に する画像を選べる

※画像をクリックして選びます。どの画像 を選んでもかまいません。

何も選ばずに「次へ」をクリックすると、 自動的に右から3番目の画像が選ばれま す

このマニュアルでは、何も選ばずに「次へ」をクリックした場合を例に説明します。

「次へ」をクリックする

- ・デスクトップの背景を選んでクリックすると、画 面が選んだ背景に変わります。
- ・キーボードの操作に慣れていないかたは、表示された名前のまま次に進んでかまいません。
- ・キーボードを使った文字入力に慣れている場合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力してください。名前を思いつかない場合は「VALUESTAR」(バリュースター)とするとよいでしょう。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、「PC1」、「PC2」のように数字で区別してもかまいません。



- ・キーボード右上のキーボード電 源スイッチが「ON」になってい るか確認してください。
- ・キーボードがうまく動作しない ときは、『パソコンのトラブルを 解決する本』の「マウス、キー ボードがおかしいとき」をご覧 ください。
- ・次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1~LPT9
- ・すでに何台かパソコンをお使い の場合は、同じ名前を付けない でください。ネットワークで接 続したときにエラーが表示され ます。
- ・50ページで入力した自分の名 前と同じ名前は入力しないでく ださい。

### 2

### コンピュータを保護する設定をする



「推奨設定を使用します」をクリックする

Windowsがいつも最新の状態になるように、インターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的にインストールされるようになります。Windowsの更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」をご覧ください。

# 3 さらにセットアップ作業を進める



「開始」をクリックする



「開始」をクリックすると、次の画面が表示されます。



次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに 待っていてください。


続けて次ページ以降の作業を進めてください。



# 121ポップリンクを 設定する

- ポイント
- NECから新しい情報が届く ように、「利用する」を選ぶ

# 1 ▶ をクリックする



「利用する(推奨)」の左が ●になっていることを 確認して、

121(ワントゥワン)ポップリンクは、お使いのパソコンに適したサービスサポート情報(危険度の高いウイルスに対するセキュリティパッチ(修正プログラム)やアップデートプログラム)を、NECからインターネット経由でお知らせするサービスです。このパソコンでインターネット接続できるようになってから、新しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになります。

121ポップリンクの設定は、後から利用しないように変更することもできます。

をクリックする

画面右下に次のようなメッセージが表示されることがあります。



ここでこの画面が表示されても問題ありません。今はこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

# ソフトを使えるようにする

- おイント
- ●目的に合わせて、パソコンに入れるソフトを選べる

### 次の画面に進む

「標準セットアップ (推奨)」が®になっ ていることを確認 して、 ソフトウェアのセットアップ

バソコンをいろいろ活用できる便利なソフトウェアを追加でインストールすることができます。
「標準セットアップ」または「最小セットアップ」を選択して [次へ] ボタンをクリックしてください。

振準ソフトウェアを全てインストールします
メールやインターネットはもちろん、パソコンをいろいろ活用してみたい方や、パソコンを初めて使う方にもおすがあです。
最かたプアップのソフトウェア構成に、おすすめのソフトウェアを追加でインストールします。
(油加ィンストールを行うのに、およそ 15 分ほどかかります)

ソフトウェアー覧から選択
ソフトウェア単位で追加インストールするソフトウェアを選択できます。

最小セットアップ
ソフトウェアを追加インストールしません。
メールやインターネットを中心にパソコンをご利用される方はこちらのコースがおすすめです。

「ソフトインストーラと利用すれば、あとからでも自由にソフトウェアを遺か・用除したり、ソフトウェアのインストール状況を確認することができます。

「ソフトインストーラと利用すれば、あとからでも自由にソフトウェアを遺か・用除したり、ソフトウェアのインストール状況を確認することができます。


※へいト

「次へ」をクリックする



- ・通常は、「標準セットアップ(推奨)」を選んでください。
- ・「ソフトウェア一覧から選択」の左にある□をクリックして☑にすると、一覧から使いたいソフトを選んでインストールできます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。
- ・「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを使い始められます。この方法を選んだ場合は、画面の説明を読んで操作してください。

### 2 ソフトを追加する



その後、しばらくしてからパソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります(これを「再起動」といいます)。

次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。



### 3 文字サイズなどを設定し、ガジェットを登録する

再起動後、「復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。 しばらくすると、次の画面が表示されます。

Windows Vistaの初期設定のまま利用する場合は「標準サイズ」の左が⊚になっていることを確認する。文字サイズなどを拡大したい場合は「拡大サイズ」左の◎をクリックして◎にする


※画面に表示される文字を大きくしたい、 マウスポインタ(☆)の動きを遅くしたい 場合は、「拡大サイズ」を選んでください。



「拡大サイズ」を選択すると、「パソらく設定」で「簡単おまかせ設定」を選択して設定した場合と同じになります。「パソらく設定」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「デスクトップの風景をながめてみよう」をご覧ください。



「登録する(推奨)」の左が⊚に なっていることを確認する



画面右側に、おすすめメニューガジェットが表示されます。また、「拡大サイズ」を選んだ場合は、画面の文字とマウスポインタが大きく表示され、マウスポインタがゆっくり動くようになります。





- ・左の画面は「標準サイズ」、「登録 する(推奨)」を選んだ場合のサイ ズです。
- ・文字とマウスポインタのサイズ やマウスポインタの動作速度は、 初回セットアップの終了後に「パ ソらく設定」で変更できます。こ の後の「ここで一段落」の「文字 サイズやマウスの設定について」 をご覧ください。

### 4

#### インターネットで最初に表示するホームページを選ぶ

インターネットを見るときに最初に表示されるホームページを選びます。BIGLOBEホームページとYahoo!JAPANホームページのいずれかを選びます。




表示したいホームページを 選んで®にする

をクリックする

- ・ホームページの設定は、セットアップ 完了後に変更できます。変更方法につ いて詳しくは、 「ソフト&サポート ナビゲーター」-「使う」-「使いやすい 設定に変更」-「Internet Explorerを 使いやすくする」をご覧ください。
- ・「ソフト&サポートナビゲーター」は、 初回セットアップが終了してからご 覧ください。使い方について詳しく は、第4章の「パソコンの画面で解 説、検索「ソフト&サポートナビゲー ター」」(102ページ)をご覧ください。

### 5 注意文を読む

その後、「未成年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について」画面が表示されます。





フィルタリングについて詳しくは、第5章の「お子様を有害ホームページから守るために」(141ページ)および。「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「安全に使うためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。

# ここで一段落



● パソコンを使い始めるときの 画面を見ておこう

しばらくすると、「ウェルカムセンター」が表示されます。今は、 をクリックして画面を閉じてください。次に起動したときからは、ウェルカムセンターの画面に「起動時に実行します」のチェックが追加されます。

#### ウェルカムセンター



ウェルカムセンターの画面からは、簡単にソフトをインストールすることができたり、ガジェットの登録をすることができます。パソコンを起動するたびに表示する必要がないかたは、「起動時に実行します」の左の▼をクリックして□にすると、次回からこの画面は表示されなくなります。

最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源スイッチを押すと、いつもこの画面(デスクトップ画面と呼びます)が表示されるようになります。

サイドバー

#### デスクトップ画面





- ・複数のユーザーを登録している場合、 左の画面が表示される前に、使う人の 名前を選択する画面が表示されます。
- ・サイドバーに表示されているガジェットは、左の画面と順序が異なる場合があります。解像度によってはガジェットが隠れていることがありますが、画面右上のをクリックすると表示できます。

#### 画面の表示について

ソフトを使っているときに、次のようなメッセージが表示されることがあります。



■画の配色は Windows Vista ベーシックに変更されました × 実行中のプログラムは、Windows の特定の視覚要素と互換性があ りません。詳細についてはここをクリックしてください。

これは、ソフトを利用するために、Windows Vistaの画面表示が変わることをお知らせするも のです。このメッセージが表示されたときは、ウィンドウの透明部分など一部の表示が変更され ます。

変更された画面表示は、ソフトを終了するともとに戻ります。

#### 文字サイズやマウスの設定について

セットアップの文字サイズを設定する画面(58ページ)で、「拡大サイズ」を選択した場合、 Windows Vistaの初期設定に比べ、画面上の文字は大きく表示されます。また、マウスポイン 夕☆はゆっくりと動き、ダブルクリックの間隔が遅くなります。

Windows Vistaの初期設定に変更したい場合は、次の手順で設定してください。

- 1. 「スタート」- 「すべてのプログラム」- 「パソらく設定」- 「パソらく設定」をクリックする
- 2. 説明画面が表示された場合は、「パソらく設定を始める」をクリックする
- 3. 「自分で設定 | をクリックする
- 4. 「次の画面へ |をクリックする
- 5. 「次の画面へ |をクリックする
- 6. 「すべての設定を元に戻す」をクリックする

以降の作業は、画面に表示される内容にしたがって、操作してください。



「パソらく設定」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「デスクトップの 風景をながめてみよう」をご覧ください。

# Windowsのパスワードを 設定する

- ポイント
- パソコンをより安全に使うために、パスワードを設定
- パスワードは覚えやすく、忘れないものを

### パスワードの設定

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、次の手順でパソコンを使うときにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。




テレビ初期設定が終わった後にパスワードを新たに設定、または変更したときは、「自動ログオン」の設定を変更してください。「自動ログオン」の設定方法については、『テレビを楽しむ本』付録の「自動ログオンの設定をする」をご覧ください。

#### 1 コントロールパネルの画面を表示する







#### 2 設定画面を表示する



#### 3 パスワードを設定する



- ・入力したパスワードは「●●●」のよう に表示されます。これは、入力したパス ワードが他人に見られてもわからない ようにするためです。
  - ・覚えやすく、忘れにくいパスワードを 決めてください。大文字、小文字も入力 したとおりに区別されます。
  - 「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力しておくと、パスワード入力を間違えたときにヒントが表示されるようになります。



これで、Windowsのパスワードが設定されました。次回から、シャットダウン後にパソコンの電源を入れると、パスワードの入力画面が表示されます。

# テレビをご覧になりたいかたへ

- **プポイント**
- デジタルハイビジョンT\ (地デジ)モデルのみ

# お疲れ様でした。 これで、本機を使うための準備は終了です。

準備は終了しましたが、本機を使いこなすためには、もう少し設定を進めてください。デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルの場合、これからの設定は、大きく二つの方向に分かれます。

### すぐにテレビの設定をしたい (デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ)



テレビを見るためのチャンネル設定をするなど、これからすぐにテレビをご覧になりたいかたは、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

テレビの設定をするには、アンテナケーブルの接続が必要です。まだ接続が終わっていない場合は、『準備と設定』(このマニュアル)の「アンテナケーブルを接続する」(27ページ)をご覧ください。アンテナケーブルの接続は、電源を切ってからおこなうことをおすすめします。電源の切り方については、『準備と設定』(このマニュアル)の「電源を切る(シャットダウンする)」(72ページ)をご覧ください。

# インターネットなどの設定をしたい



インターネットの設定など、本機をパソコンとして楽しむための情報を知りたいかたは、『準備と設定』(このマニュアル)の第4章以降をご覧ください。



テレビの初期設定、またはインターネットの設定が終了した後は、是非「お客様登録」をしてください。詳しくは『準備と設定』(このマニュアル)の次ページをご覧ください。

# お客様登録 のお願い

121wareでは「お客様登録」することで、さまざまなメリットを提 供しています。あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そして さらに便利でもっと身近に感じる121wareのサービスを是非ご利 用ください。

### 登録するとメリットがたくさん

### 電話での「使い方相談 |

#### **登録料·会書無料**

※法人のお客様としてご使用の場合も、 登録をおすすめします。

### 無料で1年間、使い方の相談ができる\*

121コンタクトセンターからお電話をさしあげる「電話サポート予約サービス」も利用可能になり ます。インターネットでご予約ください。 保有商品の登録が必要です。

#### 2 あなただけのマイページ

#### マイページは、あなた専用のページです

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示されま す。

#### 3 NEC Directの優待サービス&ポイントもGet

#### NEC Directの優待サービスでお買い物。ポイントももらえる

保有商品を登録されているお客様は、NEC Directの優待サービスが受けられます。

#### その他の特典

ネットからできます。

#### 買い取り

#### 修理

不要になったパソコンの買 インターネットで修理を申 い取りサービスがインター し込むと、修理料金が割引 されます。

#### メールニュース

商品広告・活用提案・サポー ト・キャンペーンなどの情報 をお届けします。

※ パソコン本体以外の商品/ NEC Refreshed PC(再生パソコン)の「使い方相談」の無料期間は、各商品の 保証書に記載の保証期間となります。

121ware Nec ROTATE

121wareお客様登録番号:

### マイページがあなたをサポート

マイページは、あなた専用のページです。

さん こんにちは

登録した商品に合わせて、あなたに合ったサポートやサービス(優待販売)に関する情報が表示されます。

あなたのパソコンに合わせた サポート情報が表示されます。

マイベージ

断着メッセージの通



NEC

文字サイズを変更する 🕔 中 大

2

@ 9414 @ 9414 A

「マイページ」 はお客様登録をすると使えるようになるページです。

インターネットから登録情報の変更や保有商品情報の登録もできます。保有商品登録は「保有商品情報」をクリックして登録してください。

NEC PCプレミアムの ご契約サービスをご確 認いただけます。

あなたの保有商品に合わせたNEC Directからのおすすめ商品が表示されます。



お得なキャンペーン情報(優待販売)も あります。

### お客様登録の方法

電話サポートや優待サービスなど、各種特典のご利用にはお客様登録が必要です。登録には、インターネットを使ったサービスが便利です。

#### インターネットによる登録をおすすめします。

「121wareお客様登録番号」と「ログインID」を同時に取得でき、すぐにインターネットサポートが受けられます。

まだインターネットをお使いになれないお客様にはFAX登録をご用意しております。ただし、FAX登録からでは「121wareお客様登録番号」のみの取得になり、インターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。

インターネットが使えるようになり次第、「ログインID」の取得をおすすめします。

#### インターネット登録(推奨)

登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または 第6章をご覧ください。

インターネットに接続して、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイページ (http://121ware.com/my/)から登録します。詳しくは、『121wareガイドブック』をご覧ください。

#### FAX登録

FAX用紙はNECパソコン情報FAXサービスから取り出してください。

お手持ちのFAXから「0120-977-121」(フリーコール)に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX情報サービス窓口番号である「91を押します。

FAX情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、BOX番号3002と#を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。


※番号をよくお確かめになり、おかけください。

※すでにお客様登録がお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたします。「121ware.com」のマイページ(http://121ware.com/my/) 内の「保有商品情報」で、ご購入いただいた商品を追加することができます。



# 第 4 章

# 基本中の基本の操作




電源の入れ方/切り方、メモリーカードやCD-ROM、DVD のディスクをセットする方法など、このパソコンを使うとき の最も基本的な操作を説明します。インターネットの接続や 設定に進む前に、この章に目をとおしておくとよいでしょう。

パソコンを終了する <b>70</b>	CD-ROMやDVDの扱い方93
パソコンを使い始める <b>75</b>	パソコンの基本的な使い方を学ぶ
省電力機能について	「パソコンのいろは3」 <b>98</b>
よく使うボタンなど82	パソコンの画面で解説、検索
音量を調節する85	「ソフト&サポートナビゲーター」 <b>102</b>
画面の輝度を調節する86	もしものときに備えて104
メモリーカードの扱い方88	ユーザー アカウント制御について107

# パソコンを終了する

パソコンを終了するときは、マウスで操作します。本体のスイッチやボタンを押すのではありません。いきなり電源コードを抜いたりするのは、絶対ダメです。

# 1 画面を見ながら、マウスを操作してパソコンを終了する




Windows Updateなどが自動的におこなわれ、パソコンをいったん終了する必要があるときに、 の か のように変わることがあります。その場合も、そのままクリックしてください。この場合は、次回パソコンを使うときに、通常よりも時間がかかります。

# 2 電源ランプを確認する

VALUESTAR Nスタンダードタイプ

VALUESTAR Nコンパクトタイプ




パソコン本体の電源ランプがオレンジ色に点灯し、スリープ状態になります。

電源ランプがオレンジ

色に点灯する

# リモコンの【電源】からパソコンを終了することもできる (デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ)

リモコンの【電源】を押してもパソコンを終了することができます。 テレビの視聴中など、パソコンの画面から離れているときにリモコンで操作してください。



### スリープ状態について

スリープ状態では、わずかに電力を消費しながら、それまでの作業をメモリなどに保持します。 電源を完全に切ってしまう場合に比べ、次回パソコンを使い始めるときに速く再開できます。通 常、パソコンを終了するときは、電源を完全に切らずにスリープ状態にしておくことをおすすめ します。



スリーブ状態について詳しくは、この後の「省電力機能について」(76ページ)をご覧ください。



# 電源を切る(シャットダウンする)

長期間パソコンを使わないときや、パソコンの置き場所を移動するとき、パソコン内部に機器を 取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャットダウン」と呼びます。

#### 1 画面を見ながら操作して、「シャットダウン」をクリックする




#### 2 電源が切れたことを確認する

数秒後に、画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。

VALUESTAR Nスタンダードタイプ

VALUESTAR Nコンパクトタイプ




# 電源が切れるまでに少し時間がかかることも

パソコンの状態によっては、「シャットダウン」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。

### 保存していない文書があるとき

ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を 保存しないで電源を切ろうとすると、画面にメッセー ジが表示されることがあります。





作成した文書などを保存したい場合、「次のプログラムが実行中です」の画面が表示されたら「キャンセル」をクリックしてください。使用中のソフトで文書などを保存してから電源を切るようにしましょう。

### 続けて電源を入れるときは

いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待って電源スイッチを押してください。

# 4

### マウスの操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でマウスやキーボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れなくなってしまうことがあります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れなおしてください。パソコンの電源が入ったら、改めてマウスの操作で電源を切ってください。



- ・強制的に電源を切る前に、本体の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押して、ナイトモードになっていないかどうか確認してください。
- ・強制的に電源を切る場合は、 CD/ハードディスクアクセス ランプやトリプルメモリース ロットアクセスランプなどが 点灯していないことを確認し てください。また、各種メディ アは取り出しておいてください。
- ・パソコン本体の電源スイッチを押し続けて強制的に電源を切ると、パソコンに負担がかかります。何度も繰り返すと、パソコンが起動しなくなってしまうこともあるため、この方法で電源を切ることは、できるだけ避けてください。

# パソコンを使い始める

雷源スイッチを押して使い始めます。

### 電源スイッチを押す

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ




#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ



キーボードの電源スイッチ(心)を押しても、電源を入れたり省電力状態からもとに戻すことができます。省電力状態については次ページをご覧ください。

デスクトップ画面が表示されます。



モデルによって、表示される画面の絵柄が異なる場合が あります。



- ・周辺機器によっては、パソコン の電源を入れる前に電源を入れ ないと認識されないものもあり ますのでご注意ください。
- ・電源スイッチを押した後、デスクトップ画面が表示されて、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで、電源スイッチを押さないでください。無理に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・複数のユーザーを登録している 場合、デスクトップ画面が表示 される前に、使う人の名前を選 択する画面が表示されます。
- ・パソコンの電源を切ったときや、 パソコンが休止状態になってい たときは、デスクトップ画面が出 て、CD/ハードディスクアクセス ランプが点滅しなくなるまでに 少し時間がかかります(長い場合 5分、通常は1~2分程度)。
- ・Windowsのパスワードを設定していると、シャットダウン後にパソコンの電源を入れたとき、デスクトップ画面が表示される前にパスワードの入力画面が表示されます。

# 省電力機能について

パソコンを使わないと、自動的に省電力状態になるようになっています。

### 10分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時)

ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になるように設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、「スリープ状態」、「休止状態」の3つの段階があります。

#### 省電力状態について


それぞれの省電力状態は、次のように電力を節約します。

リープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。

- ・ディスプレイの電源を切る パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりも少し消費電力が下がります。
- ・スリープ状態 ハードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には 切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、ス
- ・休止状態

パソコンの状態や作業中のデータをハードディスクに保存して、Windowsを終了せずにパソコンの電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源を切るのとは異なり、Windowsを終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すときにWindowsが起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時間がかかります。

### パソコンを使っていない時間と省電力状態



#### ハイブリッドスリープについて

このパソコンでは、ご購入時の状態で「ハイブリッドスリープ」をおこなうように設定されています。「ハイブリッドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、ハードディスクにも作業中のデータを保存します。これによって、スリープ状態のときに電源コードが抜けるなどしても、作業内容を失わずに再開できます。

ハイブリッドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定方法については、。 
プト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」をご覧ください。

# 暗くなった画面をもとに戻すには

スリープ状態などで、暗くなった画面は、次の方法でもとに戻せます。

・電源ランプが白く点灯していて、画面が暗い場合 ディスプレイが省電力状態になっていることが考えられます。この場合は、マウスを軽く動か してください。

また、画面消灯ランプが点灯しているときは、ナイトモードになっています。この場合は、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押してください。

- ・電源ランプがオレンジ色に点灯していて、画面が暗い場合 スリープ状態になっています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。 また、マウスやキーボードの操作でスリープ状態から復帰できるようにすることもできます。 設定方法については、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」 をご覧ください。
- ・電源ランプが消灯していて、画面が暗い場合 休止状態、または電源が切れています。この場合は、電源スイッチを軽く1回押してください。

電源スイッチを押し続けないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。



# 自動的にスリープ状態にならないようにするには

次の手順で、自動的にスリープ状態にならないように設定を変えることができます。


#### 1 コントロールパネルの画面を表示する





### 2「システムとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリックする





#### 3 設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の「プラン設定 の変更」をクリックする






画面左側の「コンピュータがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして、現在選択されている電源プランの設定を変更することもできます。

#### 4「コンピュータをスリープ状態にする」で「なし」に変更する

この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間も設定できます。





これで、設定の変更は終わりです。


#### 省電力機能の詳しい説明は、●「ソフト&サポートナビゲーター」で

# ECOボタンを使う

ECOボタンは、押すだけでパソコンの消費電力のモード(Windows Vistaでは電源プランと呼びます)を切り換えることができる機能です。ECOボタンを上手に活用することで、バッテリの消耗を抑えたり、必要なときに機能を最大限に引き出すことができるようになります。電力の節約とパフォーマンスのバランスによって、次の3つのモードがあります。

電源モード	パソコンの状態
高パフォーマンス	電力の節約よりもパフォーマンスを優先した設定です。
VSパフォーマンス	パフォーマンスと電力の節約のバランスをとった設定です。
ECO	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設定です。

※ご購入時の状態では、「VSパフォーマンス」に設定されています。



たとえば、「ECO」に設定しておくと消費電力を節約できます。比較的電力を必要とする処理をするときは、「高パフォーマンス」に設定すると、処理が速くおこなわれます。




- ・電源プランを「ECO」や「省電力」にすると、映像を扱うソフトは、正常に動作しない可能性があります。それ以外の電源プランに設定してください。
- ・ECOボタンの設定について詳しくは、 **( )** 「ソフト&サポートナビゲーター」- 「パソコンの各機能」 「キーボード/ワンタッチスタートボタン」をご覧ください。
- ・ブルーレイディスクのコンテンツを再生やテレビの視聴など、電力を必要とする処理をおこなう場合は「VSパフォーマンス」または「高パフォーマンス」に設定してください。

# 4

# よく使うボタンなど

ここでは、基本的なボタンなどにかぎって 説明します。詳しい情報を知りたいときは、 巻末の「各部の名称」をご覧ください。

# パソコン本体(VALUESTAR Nスタンダードタイプの場合)



# パソコン本体(VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合)

# トリプルメモリースロット 電源ランプ デジタルカメラで撮影した写真など 電源が入っているとき をパソコンに取り込むときは、ここ は、白く点灯します。ス にメモリーカードを差し込みます。 リープ状態のときは、オ レンジ色に点灯します。 電源が切れているとき は、消灯しています。 電源スイッチ パソコン本体の電源を入 れるとき、省電力状態から 復帰するときに押します。 DVD/CDドライブ CD-ROMやDVD-Video、 音楽用CDなどを楽しむと きは、ここにセットします。

### キーボード

#### ボリュームボタン

+を押すと大きくな り、一を押すと小さ くなります。消音を 押すと音が消えます。

#### ワンタッチスタートボタン ソフト

「ソフト&サポートナビゲー ター」のソフトを起動するた めのページが表示されます。

#### 電源スイッチ((<sup>|</sup>))

パソコン本体の電源を入れ るときや、省電力状態から 復帰するときに押します。



#### (NumLock)

このキーを押すと、キーボード右上 のマーク表示部に、ニューメリック ロックのマーク(印)が表示されま

ニューメリックロックのマークが 表示されているとき、キーボード右 側にある、電卓のように並んだ数字 キー (テンキー)で数字を入力でき ます。

# 音量を調節する


パソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたときは、音量を調節できます。

# キーボード、リモコン(デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ)から音量を調節する

+を押すと大きくなり、-を押すと小さくなります。

消音を押すと、音声のオン/オフが切り換えられます。画面右下の通知領域に 、 が表示されているときは音声が消え、 が表示されているときは音声が聞こえます。

キーボード



#### リモコン



7

キーボード、リモコンから音量を変更するとき、起動しているソフトによっては、音量の表示が変わらない場合があります。

# 画面の輝度を調節する

画面が明るすぎる、暗すぎると感じたとき は、ディスプレイの輝度を調節できます。

### 輝度を調節する方法

輝度は、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンから調節できます。

上にまわすと、輝度が上がります。

下にまわすと、輝度が下がります。


明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、ディスプレイのバックライトが消灯し、画面の表示と音声が消えます。このとき、画面消灯ランプが点灯します。もう一度押すと、再び画面が表示されます※。

※液晶ディスプレイのバックライトを消す機能です。画面の表示は消えないため、明るい場所では画面が薄く見える場合があります。また、VALUESTAR Nコンパクトタイプは、画面消灯時に輝度調節(つまみを上下に動かす)をおこなっても再び画面が表示されます。

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ









明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンで輝度を調節した場合、省電力状態から復帰したり、パソコンを再起動するともとの輝度に戻ります。いつも同じ輝度で使用したいときは、次の「起動時の輝度を設定するときは」をご覧ください。

#### 輝度設定ツールについて

このパソコンには、動画や音楽の視聴ソフトをディスプレイいっぱいに表示したときにディスプレイの輝度を自動変更するように設定できるソフト「輝度設定ツール」が添付されています。輝度設定ツールについて詳しくは、輝度設定ツールのヘルプをご覧ください。

ご購入時の状態では、輝度は自動的に変更されないように設定されています。


#### 起動時の輝度を設定するときは

いつも同じ輝度で使用する場合は、次の手順で起動時の輝度を設定してください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックする
- 2 画面左の「ディスプレイの輝度を調整」をクリックする



3 ディスプレイの輝度を設定する



輝度が変更され、「電源オプション|画面に戻ります。



□をドラッグしただけでは輝度は変更されません。「変更の保存」をクリックすると、輝度が変更されます。

#### 4 = をクリックする

これで、起動時の輝度が設定されました。次回から、設定した輝度でパソコンが起動します。

# メモリーカードの扱い方

ここでは、メモリーカードを使う ときの注意事項や、使用方法につ いて説明します。

### 使用できるメモリーカードについて

このパソコンでは「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、および「xD-ピクチャーカード」を使うことができます。「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO・HG デュオ」も使用できます。ただし、市販のアダプタが必要になります。



- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは**◎**「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「パソコンにつなげる」-「トリプルメモリースロット」をご覧ください。
- ・ すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書をよく読んでから使用してください。
- 大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ・メモリーカードを読み込めない場合は、メモリーカード内のファイルに対応するソフトがパ ソコンにあるかを確認してください。携帯電話の機種やダウンロードサービスの種類によっ ては、専用のソフトをパソコンにインストールする必要があります。
- ・携帯電話からメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、エクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。
- ・誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでご注意ください。

# 取り扱い上の注意

メモリーカードを取り扱う際は、次のことに気を付けてください。

#### 使用について

- ・静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモリーカードを取り扱ってください。
- ・小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。
- ・メモリーカードは、方向を確認して取り付けてください。
- ・トリプルメモリースロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・メモリーカードの読み込み/書き込み中は、トリプルメモリースロットからメモリーカードを 取り出さないでください。
- ・メモリーカードやトリプルメモリースロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカード、SDHCメモリーカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・汚れたメモリーカードは、汚れをとってからトリプルメモリースロットに取り付けてください。

#### 取り扱いについて

- 分解しないでください。
- 上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやホコリが多い場所での使用は避けてください。

#### 保管について

- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやホコリが多い所に置かないでください。
- ・長期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、トリプルメモリースロットに取り付けたままにしないでください。
- ・メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。




- ・Windows上でメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグをおこなわないでください。
- ・メモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。また、データの保存中はスリープ状態にしないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になります。



# 1 メモリーカードを差し込む



- 「miniSDカード」、「microSDカード」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
- ・メモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、メモリーカードの説明書をご覧ください。



※イラストは、モデルによって異なります。

メモリーカードをセットしたとき、「自動再生」の画面が表示されることがあります。表示された項目を選ぶと、フォルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って画像を表示することができます。



画像データが入ったメモリーカードをセットしたとき、SmartPhotoが起動してスライド ショーが始まることがあります。

# 2 メモリーカードを取り外す準備をする

画面右下の通知領域にある

■をクリックすると表示される「××××を安全に取り外します」で、
取り外す機器名をクリックします。




「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されたら「OK」をクリックしてください。




- ・ 画面右下の通知領域に が表示されていないときは、 くをクリックしてください。
- ・トリプルメモリースロットアクセスランプ点灯中は、メモリーカードを絶対に取り出さない でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。



#### 3 メモリーカードを取り外す



メモリーカードが少し出てきます。



# CD-ROMやDVDの扱い方。

CD-ROMやDVDなどをパソコン で楽しむときの取り扱い上の注 意、入れ方と出し方を説明します。



- ・BD-ROMドライブモデルで使用できるブルーレイディスクも、CDやDVDと同じように扱います。
- ・このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、

  『ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ブルーレイディスク/DVD/CDドライブ」をご覧ください。

### ディスクを取り扱うときの注意

次の注意事項を守ってください。


- ・データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。
- ・ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔らかいものを使う。
- ・ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。
- 汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けてふく。
- ・汚れが落ちにくいときは、CD専用のスプレーを使う。
- ・ベンジン、シンナーなどは使わない。
- ・ゴミやホコリの多い場所で使わない。
- ・直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。
- ・ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障の原因になります。
- ・このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・使用するディスクによっては、最高速度での書き込み、読み込みができない場合があります。



# 1 ディスクを入れる



- ・省電力状態や、パソコンの電源が切れた状態でも、ディスクを入れることができます(ACアダプタが接続されている必要があります)。ディスクを入れると、パソコンが復帰または電源が入ります。
- ・8cmのディスクは使用できません。12cmのディスクが使用できます。
- ・星型や名刺型などの円形ではない異形ディスクや、規格外に容量の大きな書き込みディスク などは利用できません。



ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない面)を背面側にして、DVD/CDドライブにディスクを差し込みます。ある程度、ディスクを差し込むと、自動的に本体の中に取り込まれます。



画像データが入ったディスクをセットしたとき、SmartPhotoが起動してスライドショーが始まることがあります。

### 目的に応じて使うディスクを選ぶ

ディスクには、さまざまな種類があります。目的に応じたディスクを利用してください。 利用できるディスクはパソコンにより異なります。詳しくはより、ソフト&サポートナビゲーター I-「パソコンの各機能」-「ブルーレイディスク/DVD/CDドライブ」をご覧ください。

目的	利用できる主なディスク
音楽CDを作る	CD-R、CD-RW
デジタルビデオカメラの映像をディスクに保	DVD-R、DVD-RW
存する* <sup>1</sup>	
テレビ番組をディスクに保存する*2	CPRM対応のDVD-R、DVD-RAM
市販のDVD-Videoをコピーする	著作権保護のためコピーできません

- ※1: お使いのデジタルビデオカメラによって、映像の取り込み方法は異なります。詳しくはデジタルビデオカメラのマニュアルをご覧ください。
- ※2: テレビ番組の保存には、SmartVisionを利用します。詳しくは添付の『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

### こんな画面が表示されたら

#### CPRMのサポートに関する画面が表示されたら

DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に右の画面が表示された場合は、「OK」をクリックして「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」、「WinDVD BD for NEC」でCPRMコンテンツを再生するためのデバイス鍵をダウンロードしてください。

CPRM Packのアップデート手順について詳しくは、付録の「CPRMのアップデート」(193ページ)をご覧ください。





CPRM Packのアップデートをするには、インターネットに接続する必要があります。




#### 自動再生の画面が表示されたら

DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に 右の画面が表示された場合は、表示された項目 を選ぶと、フォルダを開いてファイルを表示し たり、ソフトを使って映像などを再生すること ができます。



# 2 ディスクを取り出す



※イラストは、モデルによって異なります。

ディスクが自動的に出てくるので、取り出してください。




パソコンの電源が切れた状態でも、イジェクトボタンを押してディスクを取り出すことができます(ACアダプタが接続されている必要があります)。ディスクが取り出されると、再び電源が切れます。

#### ディスクを取り出すときの注意

イジェクトボタンを押すと、ディスクが自動的にDVD/CDドライブから出て、途中で止まります。ディスクが止まったら、ディスクの側面を持って取り出してください。



ディスクのデータ面に触れないように注意してください。





# パソコンの基本的な使い方を 学ぶ 「パソコンのいろは3」


「パソコンのいろは3」を使って、パソコン、Windows Vistaや「Office 2007」の基本操作を学んでみましょう。パソコンを使うのがはじめてというかたは、インターネットを始める前にキーボードで文字を入力する練習をしておくことをおすすめします。

# 「パソコンのいろは3」で 操作を学ぶ

このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは3」が入っています。「パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る方法などを学ぶことができます。パソコンやWindows Vistaの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって「パソコンのいろは3」で学習を始めてみましょう。



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは3」を始める前にすべて終了させてください。



## 2 ソフト&サポートナビゲーターを起動する







ソフト&サポートナビゲーターの最初の 画面が表示されます。




ご購入時の状態では、キーボード上側の【ソフト】ボタンを押すと、「ソフト&サポートナビゲーター」のソフトを起動するためのページが表示されます。

### ソフト&サポートナビゲーターとは

「ソフトを探す」から目的に合ったソフトを探したり、見つけたソフトを起動するときに使います。「ソフト&サポートナビゲーター」には、「ソフトを探す」のほかにも、「使う」「困った」「パソコンの各機能」「検索」「用語集」などの項目があって、目的に応じてソフトの使い方やパソコンの使い方をサポートします。

「ソフト&サポートナビゲーター」について詳しくは、「パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」」(102ページ)をご覧ください。

## 3 「パソコンのいろは3」を始める





「パソコンのいろは3」が表示され、 自動的に「1章 マウスで遊ぶ」の練 習が始まります。

パソコンを使うのがはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからでも始められ、1~2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンのいろは3」を終了させることもできます。その場合、画面右下に表示されている「終了」をクリックしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をクリックすると「お疲れさまでした。」と表示され、終了します。

### 途中から練習するときは

次回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目次が表示されるようになります。やりたい章 や項目をクリックすると、練習を始められます。



## はじめてWindows Vistaを使うときは

Windows Vistaを使うのがはじめてのかたは、12章の「Windows Vistaを使う」に目をとおしておくとよいでしょう。サイドバーの使い方や、電源の切り方など、今までのOSとは違ったWindows Vistaの機能を学ぶことができます。

12章を表示するには、「パソコンのいろは3」の目次で、画面右側にある後編の「表示する」をクリックしてください。

## はじめてOffice 2007を使うときは(Office 2007モデルのみ)

Office 2007を使うのがはじめてのかたは、「パソコンのいろは3 Office 2007編」で練習するとよいでしょう。ワープロソフトのWord(ワード)、表計算ソフトのExcel(エクセル)などの使い方を勉強できます。

「パソコンのいろは3 Office 2007編」は、 「ソフト&サポートナビゲーター」 - 「ソフトを探す」 - 「50音/英数字から選ぶ」 - 「パソコンのいろは3 Office 2007編」の「ソフトを起動」をクリックして起動してください。





# パソコンの画面で解説、検索「ソフト&サポートナビゲーター」

⑤「ソフト&サポートナビゲーター」は、 ソフトを起動するだけでなく、パソコン の詳しい使い方を知りたいときや困った ときに役立つ、画面で見るマニュアルと しての機能も持っています。

### ソフト&サポートナビゲーターについて

デスクトップの (ソフト& サポートナビゲーター) に矢印を合わせてダブルクリックすると「ソフト& サポートナビゲーター」 の最初の画面が表示されます。



項目を選んでクリック する

これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせて、項目を選んでください。


- ・ソフトを探す…目的に合ったソフトを3ステップで選んだり、見つけたソフトを起動するとき に使います。ソフトの説明も表示されるので、ソフトを探すときに便利です。
- ・使う…このパソコンに周辺機器を取り付けて使う方法や、Windowsの便利な使い方など、知っていると便利な使い方について説明しています。
- ・困った…うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。
- ・パソコンの各機能…パソコンの省電力機能や表示機能など、パソコンの機能について説明しています。パソコンを使いこなすときに利用してください。
- ・ソフト&サポートナビゲーターについて…ソフト&サポートナビゲーターの使い方に困ったら、ここをご覧ください。
- ・用語集…わからない単語があったらクリックしてみてください。50音でよく使うパソコン用語を調べることができます。




「ソフト&サポートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の「「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次」(218ページ)をご覧ください。

## 知りたい項目を検索しよう

「ソフト&サポートナビゲーター」で知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して「検索 | を押してみてください。





選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。





はじめて検索するときは、CyberSupport for NECの「使用許諾契約書」が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。その後、パソコンが検索するための設定をおこないますので、結果が出るまで少しお待ちください。

次回起動時はすぐに結果が出るようになり ます。

## もしものときに備えて

## **プポイント**

● バックアップ、再セットアップディスク、パスワードでもしもに備える

### 大切なデータはバックアップを取る

#### バックアップとは

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディスクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあります。このような場合、ハードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。

#### DVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておく

このパソコンに搭載されている「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使って、バックアップを取ることができます。「バックアップ・ユーティリティ」の使い方について詳しくは、『パソコンのトラブルを解決する本』の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「バックアップ・ユーティリティでバックアップ/復元する」をご覧ください。

ただし、ハードディスクのDドライブという場所にバックアップを取っておいても、ハードディスク 自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売のDVD-RやCD-Rなどにもバッ クアップを取っておくことをおすすめします。



- ・セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいて ください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・セキュリティ機能を使用してDVDやCDにデータのバックアップを取る場合や、バックアップを取ったデータを参照・復元する場合、ハードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、ハードディスクのいずれかのドライブに約0.9 ~ 50Gバイトの空き容量が必要です。
- ・著作権を持つデータ(購入した音楽データなど)は、「バックアップ・ユーティリティ」を使って バックアップを取ることができません。また、多くはエクスプローラなどでコピーしても利 用できません。著作権を持つデータのバックアップは、そのデータを扱えるソフト(音楽デー タであれば、そのデータの購入に使用したソフト)でおこなってください。

#### ハードディスク全体のバックアップを取る

「Roxio BackOnTrack」というソフトを使うと、ハードディスク全体をDVDなどのディスクにバックアップを取ることができ、ドライブ全体を復元することができます。

またCドライブ全体をDドライブやDVDなどのディスクにバックアップすると、Dドライブのデータをそのままにして、Cドライブのみ復元することができるようになります(CドライブのバックアップデータはDドライブに取ることもできます)。

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元できるので便利です。

まずは、第5章または第6章の作業が終わり、インターネットの設定が完了した直後にハードディスクのバックアップを取っておくことをおすすめします。

そのほか、トラブルが起きたときのために、いろいろな設定が終わった状態のバックアップを取っておくとよいでしょう。

「Roxio BackOnTrack」は、

「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ | - 「Roxio BackOnTrack | の「ソフトを起動 | をクリックして起動してください。

「Roxio BackOnTrack」の使い方については「パソコンのトラブルを解決する本」の「もしものときに備えて(バックアップ)」-「Roxio BackOnTrackでバックアップ/復元する」をご覧ください。

### データを保存しておくだけでもバックアップになる

「バックアップ・ユーティリティ」を利用するほかに、大切なデータを定期的にDVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどに保存しておくだけでもバックアップの効果があります。

### 再セットアップディスクを作成しておく

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディスク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セットアップディスクを作成する方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを作成する」をご覧ください。



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

### Windows起動時のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、Windows起動時にパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

手順については、第3章の「Windowsのパスワードを設定する」(62ページ)をご覧ください。

### インターネットに接続できるようになったら

インターネットに接続できるようになったら、パソコンを安全に利用するために、次のようなセキュリティ対策をおこなってください。

- · Windowsを最新の状態にする
- ・ウイルス対策ソフトを利用する。またソフトは常に最新の状態に(アップデート)する
- ファイアウォール機能を利用する

上記のセキュリティ対策について詳しくは、第5章の「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」(137ページ)をご覧ください。

## ユーザー アカウント制御について





●「ユーザー アカウント制御」 でパソコンを守る

## 内容をよく読んで操作する

ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザー アカウント制御」 画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、パソコンのシステムに影響を及ぼす可能性のある操作がおこなわれたときに、その操作がユーザーの意図したものかどうかを確認するためのものです。コンピュータウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」からパソコンを守るために、「ユーザー アカウント制御 | 画面で表示された内容をよく読んで操作してください。





※プログラムによっては、メッセージが異なることがあります。



「ユーザー アカウント制御」画面で「管理者」ユーザーのパスワードが必要な場合があります。



## 第 5 章

## これからインターネットを始めるかたへ



インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソコンを通信回線に接続し、インターネット接続業者(プロバイダ)に入会する必要があります。ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手順を説明します。前に持っていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」(143ページ)へ進んでください。

インターネットの接続方法	110
ブロードバンド接続の流れ	111
接続設定の進め方	115
ワイヤレスLANを利用した	
ブロードバンド接続の設定	116
ブロードバンド接続の設定	128
インターネットに接続する	131
メールソフトを設定する	133
パソコンを安全に使うための	
設定をおこなう	137

## インターネットの 接続方法

インターネットを利用するための接続方法には、いろいろなものがありますが、高速なブロードバンド接続と、それ以外に大きく分けられます。

## ブロードバンド接続

#### FTTH(エフティーティーエイチ)

光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が異なります(Bフレッツなど)。

ほかのブロードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度も高速なため、大きなデータのやりとりに向いています。

光ファイバーを家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。

#### ADSL(エーディーエスエル)

家庭にあるアナログ回線(一般の電話回線)を使って、インターネット接続をする方法です。いくつかの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。

サービスの提供地域が広く、アナログ回線を利用するため、手軽にブロードバンドを利用できます。

#### CATV(ケーブルテレビ/シーエーティーブイ)

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をする方法です。インターネットと同時に、ケーブルテレビ放送なども利用できます。回線速度やサービスは、各CATV業者によって異なります。

### そのほかの接続

### ダイヤルアップ接続

一般の電話回線を使ってインターネットに接続する方法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル (モジュラケーブル)を用意するだけでインターネットに接続できます。

回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。また、インターネット利用中は電話を使用できません(電話をかけてきた相手には、話し中になります)。



このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

#### ISDN(アイエスディーエヌ)

NTTのデジタル回線、ISDNでインターネットに接続する方法です。アナログ回線よりも少しだけ高速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じように、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。

## ブロードバンド接続の流れ、

FTTHの場合を例として、インターネットに接続するまでの流れを説明します。

## プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を決める

プロバイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、BIGLOBE に入会することをおすすめします。

詳しくは、「プロバイダに入会する」(112ページ)をご覧ください。

## 2 プロバイダに申し込む

入会するプロバイダとコース(料金プラン)を決めたら、電話または書面で入会を申し込みます。 詳しくは、「プロバイダに入会する」(112ページ)をご覧ください。

## 3 回線の開通を待つ

FTTHは、回線をNTT東日本またはNTT西日本が提供するもの(Bフレッツ)と、別の回線事業者 (KDDIやアッカなどという会社があります)が提供するものがあります。どこが回線を提供する かや、通信速度などによってコース(料金プラン)が分かれています。FTTHを利用できるか適合 チェックをおこなってから、必要に応じて回線終端装置の準備や光ファイバーの導入工事などを おこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

## 4 回線終端装置を接続して、パソコンの設定を変更する

回線終端装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「入会手続きが完了したら」(114ページ)をご覧ください。

## プロバイダに入会する

#### BIGLOBEに入会する

インターネットプロバイダBIGLOBEでは、お電話で入会申し込みを受け付けております。 BIGLOBE電話で入会センター(受付時間9:00~21:00 365日)

#### **KI** 0120-15-0962

- ※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意願います。
- ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### そのほかのプロバイダに入会する

BIGLOBE以外にもさまざまなプロバイダがあります。入会方法については、各プロバイダにお問い合わせください。

#### プロバイダって何をするの?

プロバイダはインターネットに24時間つながっているコンピュータ(「サーバー」といいます)を管理しています。このサーバーが、メールを一時的に預かってくれたり、インターネットにつなげる中継役となってくれるのです。プロバイダは、「ISP(インターネット・サービス・プロバイダの略)」と呼ばれることもあります。

### 申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには

多くのプロバイダは、ブロードバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんのコース(料金プラン)を用意しています。あらかじめ、プロバイダのパンフレット(BIGLOBEの『インターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、プロバイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必要な場合があるので、こちらも確認してください。



このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

## FTTH以外の接続の場合

#### **ADSL**

お住まいの地域や建物でADSLの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこないます。詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間程度の時間がかかります。

#### CATV

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置などについては、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

#### ISDN

BIGLOBEの場合、ダイヤルアップコースの中にある「使いほーだい」コースが「フレッツ・ISDN」に対応しています。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、ISDN回線への切り換え工事をおこない、TA(ターミナルアダプタ)などのISDN接続機器を設置する必要があります。

## 入会手続きが完了したら

通常、入会手続きが完了したら、回線事業者から導入工事や接続に必要な機器に関するご説明の連絡があります。このときに導入工事の希望日をお伝えください。

導入工事の日取りが決まると、回線事業者からインターネット接続に必要なマニュアル、CD-ROM(接続ツール)などを含むご案内の資料が送られてきます。インターネットに接続する際に必要になりますので、プロバイダから送られてきた資料とともに大切に保管してください。

回線事業者の工事担当者が来て、インターネット接続のための導入工事が終了すると、いよいよインターネットへの接続設定をおこないます。「ブロードバンド接続の設定」(128ページ)をご覧になり、設定をおこなってください。



集合住宅型のブロードバンド接続やCATVのブロードバンド接続など、ご利用になるブロードバンド接続の種類により、設定方法や機器の種類が異なります。詳しくは、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わせください。

### ルータは必要?

ルータは、複数のパソコンやインターネット接続可能機器をインターネットに接続するときに必要になります。このパソコンだけをインターネットに接続する場合は、必要ありません。

ルータを使う場合は、パソコンを直接インターネットに接続する場合と接続方法が異なります。「ブロードバンド接続の設定」(128ページ)をご覧になり接続してください。

ルータは、必要に応じて別途ご購入ください。ADSLの場合、ルータタイプのADSLモデムを選択することもできます。

## 接続設定の進め方

入会手続きが終わったら、回線の種類やワイヤレス LANの有無によって、どのページを見て設定すれば よいか、このページで確認してください。

接続機器によっては、このマニュアルに記載の設定方法と異なる場合があります。インターネット接続機器やワイヤレスLAN接続機器などに添付の設定マニュアルやCD-ROMソフトがある場合は、そちらを使って設定するのが確実です。

#### 回線の種類は?

ブロードバンドで接続する

### ワイヤレスLANを使う?

ワイヤレスLANで接続する

ワイヤレスLANを使わない (ケーブルで接続する)

「ワイヤレスLANを利用したブロード バンド接続の設定」(次ページ)

「ブロードバンド接続の設定」(128ページ)

「インターネットに接続する」(131ページ)

「メールソフトを設定する」(133ページ)

## ワイヤレスLANを利用した ブロードバンド接続の設定

ワイヤレスLAN機能を搭載 しているモデルは、無線でインターネットに接続するため にワイヤレスLANの設定を おこないます。

## ワイヤレスLAN機能について (ワイヤレスLAN機能のあるモデルのみ)

ワイヤレスLANとは、LANケーブルを無線(ワイヤレス)にしたものです。ワイヤレスLANを活用すれば、たくさんのケーブルが必要だったインターネット接続が変わります。

### 家の中で



ブロードバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器をLANケーブルで接続します。ワイヤレスLANを使うと、この部分のケーブル接続が不要になります。

ワイヤレスLANの規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレスLANの電波は、建物の壁などもある程度越えて届きます。ワイヤレスLANを導入すれば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使い方が広がります。



ワイヤレスLANは便利ですが、セキュリティの対策をしっかりしないと、外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。そうならないように、ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。

## ワイヤレスLANの種類はいろいろある

ワイヤレスLANには現在、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、およびDraft IEEE802.11nの4種類があり、組み合わせによっては接続できない場合もあるので注意が必要です。

Draft 11n対応ワイヤレスLANモデルでは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、およびIEEE802.11nに対応しています。

ワイヤレスLANそれぞれの種類には、次のような特徴があります。

	規格上の理論値 (通信速度)**	周波数	特徴
IEEE802.11b	最大11Mbps	2.4GHz	対応機器が多く、互換性が高い規格
IEEE802.11g	最大54Mbps	2.4GHz	・IEEE802.11bよりも高速な通信が可能
			・IEEE802.11b対応機器との通信も可能
IEEE802.11a		5GHz	電波干渉の問題が少ない
Draft IEEE802.11n	最大300 Mbps	2.4GHz/	・現在、もっとも高速な通信が可能
		5GHz	· IEEE802.11b、IEEE802.11g、
			IEEE802.11a対応機器との通信も可能

<sup>※</sup> 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記です。通信の実効速度はこの通信モードの50%以下になります。 通信速度は、パソコンと相手機器との間の電波状態や距離によっても変化します。詳しくは、付録の「仕様一覧」をご覧く ださい。



お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。お使いの機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカやプロバイダのホームページなどで設定を確認してください。

### 設定に必要なもの

#### 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

#### 回線終端装置またはモデム

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

- ・FTTH:回線終端装置(回線工事で設置) ・CATV:ケーブルモデム(CATV開通工事で設置)
- ・ADSL:ADSLモデム

#### ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータ

お使いのブロードバンド回線の種類やモデムの種類によって次のような機器が必要です。



- ・ ADSLの場合、ADSLモデムにワイヤレスLANアクセスポイント機能が内蔵されているもの もあります。
- ・ 機器を購入するときは、このパソコンと通信できるかどうかを確認してください。
- 機器を購入するときは、お使いのモデムや回線終端装置の種類を確認してください。

#### ◆ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)

次のような場合、ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)が必要です。

- ・ルータ機能のあるモデムをお使いの場合
- ・ワイヤレスLAN機能のないルータ(有線)を使って、インターネットに接続している場合

ワイヤレスLANルータでルータ機能を無効にして、ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)として利用できる場合もあります。

#### ◆ワイヤレスLANルータ(ルータタイプのワイヤレスLANアクセスポイント)

次のような場合、ワイヤレスLANルータ(ルータタイプのワイヤレスLANアクセスポイント)が必要です。

・ルータ機能のないモデムをお使いで、複数のパソコンでインターネットに接続するなどルータ機能 が必要な場合


## 機器を接続する

まず、このパソコンとネットワーク機器を接続してください。


詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカやプロバイダのホームページなどをご覧ください。

FTTHの回線終端装置やADSLモデムをお使いの場合、次のように接続します。


#### 回線終端装置やルータ機能のないADSLモデムの場合



#### 回線終端装置やルータ機能のないADSLモデムの場合(ルータ(有線)を利用する場合)



#### ルータ機能のあるADSLモデムの場合



## 2 ワイヤレスLAN機能をオンにする


このパソコンでワイヤレスLANを使うには、ワイヤレススイッチをスライドし、オン(ON)にしてください。



ワイヤレススイッチがオフ(OFF)になっていると接続できません。


#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ

本体右側にあるワイヤレススイッチを上にスライドします。



#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ

本体背面にあるワイヤレススイッチを 向かって右側にスライドします。



ご購入時の状態では、ワイヤレススイッチはオフ(OFF)に設定されています。

- ・ワイヤレススイッチがオン(ON)のときにはワイヤレスランプが点灯します。
- ・ワイヤレススイッチを下(VALUESTAR Nスタンダードタイプの場合)、または向かって左側 (VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合)にスライドすると、ワイヤレスLAN機能がオフ (OFF)になり、ワイヤレスランプが消灯します。

### 接続する機器の設定について

ワイヤレスLANの接続では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントがネットワーク名 (SSID)を通知する設定になっているか、通知しない設定になっているかでパソコンの設定が異なります。あらかじめお使いの機器のマニュアルをご覧になり、設定を確認しておいてください。




- ・ネットワーク名(SSID)は、通知しない設定にする方が、不正アクセスなどへのセキュリティが高まります。
- ・手順中に出てくるネットワークキーやセキュリティの設定などについて、詳しい内容は いフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」に説明があります。そちらも参照してください。
- ・機器によっては、パソコンの設定をする前に、ユーザー名やパスワードなどの接続情報を設定する場合もあります。機器に添付されている説明書などの記載にしたがってください。


ここからの手順は、接続するワイヤレスLANアクセスポイントの設定によって異なります。


- ・ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイント
  - →次ページの「3 ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイントに接続する」へ進んでください。
- ・ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイント
  - →125ページの「4 ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイントに接続する」 へ進んでください。



## 3 ネットワーク名(SSID)を通知するワイヤレスLANアクセスポイントに接続する








「ネットワークに接続」が表示されます。



「ネットワークに接続」は、「スタート」-「接続先」をクリックしても表示できます。




接続するネットワーク名が表示されていない場合は、画面右のかをクリックしてください。 それでもネットワーク名が表示されない場合は、通知領域のを右クリックし、「診断と修復」 を選択してください。



ネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、次の理由が考えられます。


- ・電波の状態が悪い。 電波が確実に届く範囲内に移動して作業してください。
- ・ワイヤレスLANアクセスポイントが、ネットワーク名(SSID)を通知しない設定になっている。

ワイヤレスLANアクセスポイントのマニュアルなどを見て、設定を確認してください。ネットワーク名(SSID)を通知しない場合の設定については、125ページをご覧ください。



通信をおこなうワイヤレスLANアクセスポイントの設定と同じセキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)を入力します。

接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、警告画面が表示されます。説明をよく読んで、「接続します」をクリックしてください。



接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に が表示されます。 「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。



画面右下に、が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)が正しいか確認してください。


## 4


## ネットワーク名(SSID)を通知しないワイヤレスLANアクセスポイントに接続する





手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。












通信をおこなうワイヤレスLANアクセスポイントの設定と同じに設定します。



接続相手側機器がセキュリティ機能を無効にしている場合は、手順9の「セキュリティの種類」を「認証なし(オープンシステム)」にしてください。その場合、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)を入力する必要はありません。



接続され、デスクトップ画面右下の通知領域にか表示されます。
「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してください。



画面右下にい、が表示されている場合は、セキュリティキーまたはパスフレーズ(暗号キーやWEPキーとも呼ばれます)が正しいか確認してください。

## 設定が完了したら

ワイヤレスLANルータ、ルータタイプのモデム、ルータ (有線)などを使用している場合は、接続情報を設定、登録してください。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書、メーカやプロバイダのホームページなどをご覧ください。

すべての設定が終わったら、「インターネットに接続する」(131ページ)へ進み、インターネットへの接続を試してください。



接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。

## ブロードバンド接続の設定・ブロードバンドの通信回線が開通

ブロードバンドの通信回線が開通したら、パソコンを通信回線に接続して、設定をおこないます。

お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認してください。

### 必要なもの

#### 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、回線事業者から入手した接続設定用マニュアルやCD-ROMなどがある場合、そのマニュアルやCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

#### LANケーブル

回線終端装置などに添付されていなければ、LAN(ラン)ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと回線終端装置などのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

### インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

・FTTH:回線終端装置(回線工事で設置)

・ ADSL: ADSLモデム

· CATV: ケーブルモデム(CATV開通工事で設置)

### ルータを使う場合

ルータを使う場合は、さらに次の機器や資料が必要になります。


・ルータ

ルータに添付されているマニュアル


### 図のように接続する

### ルータを利用する場合

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ



#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ



ルータとパソコンを接続したら、ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書、資料をご覧ください。



- ・ルータタイプのADSLモデムは、パソコンに直接接続します。
- ・ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。
- ・接続したケーブルを本体背面のスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやすくなります。

## ルータを利用しない場合 VALUESTAR Nスタンダードタイプ 回線終端装置などの インターネット接続装置 インターネットへ LANケーブル 電話回線ケーブル、 光ケーブルなど VALUESTAR Nコンパクトタイプ 回線終端装置などの インターネット接続装置 インターネットへ LANケーブル 電話回線ケーブル、 光ケーブルなど ・ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 ・接続したケーブルを本体背面のスタンドに通すと、本体の下にキーボードを収納しやす くなります。

ケーブルを接続したら、インターネットへの接続設定をおこないます。設定方法について詳しくは、ご加入のプロバイダや回線事業者から入手した資料をご覧ください。

## インターネットに接続する

インターネットに接続できるか 確認しましょう。


## 1 Internet Explorerを起動する



#### ルータを利用しない場合

次の接続用画面が表示されます。

「接続」をクリックすると、Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)が起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます(設定によっては、パスワードを入力する画面が表示されます)。



## ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合

ルータ、ルータタイプのADSLモデム、ワイヤレスLANルータを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちにInternet Explorerが起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコンの電源を入れると自動的にインターネットに接続されるためです。



インターネットから切断するときは、次の方法で操作します。

・ルータを利用していない場合

画面右下の通知領域の を右クリックして表示されるメニューから、「切断」を選び、切断 する接続をクリックします。

- ・ルータを利用している場合
   利用しているネットワークを無効にします。詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」「パソコンの各機能」-「LAN」-「ネットワークの設定」-「ネットワークから切断する」をご覧く
  ださい。
- ・ワイヤレスLANを利用している場合 利用しているワイヤレスLANから切断します。詳しくは、

  「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN機能のオン/ オフのしかた」をご覧ください。

これで、インターネット接続の設定は終わりです。 続けて次ページの「メールソフトを設定する」へ進んでください。

## ワイヤレスLANの通信がうまくいかない場合

ワイヤレスLANを利用中に通信がうまくいかなくなった場合は、ワイヤレススイッチがオンになっているか、または画面右下の通知領域のアイコンが表示されているかを確認してください。 ワイヤレススイッチがオンになっていて、画面右下の通知領域のアイコンが表示されていない場合は、パソコンを再起動してください。

## メールソフトを設定する

このパソコンには、メールを利用したり、スケジュールを管理したりするために、Outlook(アウトルック)というソフトが用意されています。



- ・FTTHやADSLで接続する場合、使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。
- ・Outlookが入っていないモデルをお使いのかたは、「Windows®メール」というソフトでメールを利用できます。Windows®メールの設定については、

  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50 音/英数字から選ぶ」-「Windows メール」をご覧ください。
- ・Outlookのセットアップ、インストールについてのお問い合わせ先(Microsoft)

月~金曜日 午前9時30分~午前12時、午後1時~午後7時


土曜日・日曜日 午前10時~午後5時/指定休業日、年末年始、祝祭日除く

東京:03-5354-4500(4件まで無料、5件目からは有料)/大阪:06-6347-4400(4件まで無料、5件目からは有料)


インターネットでのお問い合わせは

URL:http://support.microsoft.com/select/?target=assistance

その他、基本操作などについてのお問い合わせ先は『パソコンのトラブルを解決する本』の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧ください。



## 2 サーバーのアカウントを自動で設定する




サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。 それでも設定できない場合は、「サーバーの自動アカウント設定に失敗したら」(136ページ)をご覧ください。


#### ■ 次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力し てもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入 力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあり ます。
パスワードの確認入力	確認のため、上記パスワードを再度入力します。

# 3 メールの設定を完了する









・セットアップが完了すると、「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定する画面やMicrosoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

Microsoft Updateについて詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「Windowsの更新」-「Microsoft UpdateでWindowsとOfficeを一緒に更新する」をで覧ください。

・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、 画面の表示を見ながら操作して ください。


これで、メールが使えるようになりました。 メールを送ったり受け取ったりする方法については、 『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「メール編」をご覧ください。

# サーバーの自動アカウント設定に失敗したら

「メールソフトを設定する」の手順2(134ページ)で設定に失敗した場合は、サーバーの設定を手動でおこなうことができます。

手動でおこなうには、失敗した画面で「サーバー設定を手動で構成する」をクリックして▼にし、「次へ」をクリックします。その後、「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」を◎にして「次へ」をクリックします。

次の画面が表示されたら、それぞれの情報を入力し、画面の説明を読んで設定してください。



#### ■ この画面では、次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力し てもかまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
アカウントの種類	ほとんどのプロバイダは「POP3」という種類のサーバーを使っています。プロバイダが「IMAP」という種類のサーバーを使っている場合は「IMAP」を選びます。詳しくはプロバイダに確認してください。
受信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダ によっては、「メールサーバー」、「POP サーバー」、「メール受信サー バー」などと呼ばれることもあります。
送信メールサーバー	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダ によっては、受信メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは 同じことがあります。「メールサーバー」、「SMTP サーバー」、「メー ル送信サーバー」などと呼ばれることもあります。
アカウント名	プロバイダの会員証などを見て、アカウント名として記載されている ものを入力します。「メールアカウント」、「メールサーバーログイン 名」、「POPアカウント名」、「メールログイン名」などと呼ばれるこ ともあります。
パスワード	プロバイダの会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。

# パソコンを安全に使うための設定をおこなう

# ポイント

- セキュリティ対策をしっかりと
- ウイルス対策ソフトを最新の状態に

## パソコンやインターネットを安全に使うために

パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

主なセキュリティ対策には、次のようなものがあります。

### Windows Update

このパソコンのWindowsの状態などをチェックして、更新プログラムを無料配布するMicrosoftのホームページです。インターネット経由でWindowsを最新の状態にすることができます。

更新プログラムには、セキュリティの強化や不具合(セキュリティホールと呼ばれるWindowsのセキュリティ上の弱点)を修正するためのプログラムが含まれていることがあるので、定期的にチェックすることをおすすめします。

Windows Updateについて詳しくは、 
「ソフト&サポートナビゲーター」- 「使う」- 「Windowsの更新」をご覧ください。

### ウイルス対策ソフト

このパソコンには「ウイルスバスター」というウイルス対策ソフトがインストールされています。ウイルスは頻繁に新種が発生するので、常に最新の状態にしておいてください。ウイルスバスターについては、次ページからの「パソコンをウイルスから守るために」で説明しています。

また、あわせて🞳 「ソフト&サポートナビゲーター」- 「使う」- 「ウイルス感染の防止」もご覧ください。

### ファイアウォール機能

機能があります(同時に複数を使用しないでください)。

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能のことです。 このパソコンには、「Windowsファイアウォール」と「ウイルスバスター」の2つのファイアウォール

ファイアウォール機能について詳しくは、 **⑥**「ソフト& サポートナビゲーター」- 「使う」- 「不正アクセスの防止」をご覧ください。

『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」では、上記のほかに、個人情報を守るときに注意すべきポイントや、無線LANを使う際に注意すべきセキュリティのポイントについても説明しています。

# パソコンをウイルスから守るために(1)

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合もあります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人 情報が流出したりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自 動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る 可能性もあるのです。



### 「ウイルスバスター」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新(「アップデート」といいます)してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「ウイルスバスター」では、ユーザ登録をおこなった日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力していただく必要があります。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。



アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定について、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第5章、パソコンを買い替えてインターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。

### アップデートのしかた

パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、90日間無償サポートを受けるため、ユーザ登録をおこなう必要があります。



パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユーザ登録をしていなくても自動的にアップデートがおこなわれます。

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下の を右クリックして、「メイン画面を起動」をクリックし、表示された画面で「オンラインユーザ登録/契約更新」 欄の「アップデート機能を利用できません」 をクリックします。

ユーザ登録の画面が表示されたら、記載内容をよく読み、必要事項を記入してから「ウイルスバスターを有効にする」をクリックしてください。





ユーザ登録の画面は、デスクトップの **ク** (ウイルスバスターの登録) をダブルク リックしても表示されます。

登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、 (\*\*) 「ソフト&サポートナビゲーター」 - 「使う」 - 「ウイルス感染の防止」 - 「ウイルス対策ソフトを使い始める」 をご覧ください。

# パソコンをウイルスから守るために(2)

### ウイルスの侵入を常にチェックする

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウイルス/スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する(「ウイルス/スパイウェアの監視」が有効)設定になっています。通常はこの状態でお使いください。画面右下のでを右クリックして表示されるリストの「ウイルス/スパイウェアの監視」の左側に ✓ が付いていないときは「ウイルス/スパイウェアの監視」は無効です。 ✓ が付いているときは有効です。

「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。 ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効に設定してください。

「ウイルス/スパイウェアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、 「ソフト&サポートナビゲーター」 - 「使う」 - 「ウイルス感染の防止」 - 「ウイルスを見張る」 をご覧ください。

### その他のウイルス対策ソフトを使う

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。



「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「ウイルスバスター」を削除(アンインストール)してください。削除方法については、 「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「ウイルスバスター」の「追加方法と削除方法」をご覧ください。

# お子様を有害ホームページから守るために

インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧できます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。

このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれるフィルタリング機能を使うことをおすすめします。

フィルタリングには、パソコンにフィルタリングソフトを追加して利用する方法と、インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利用する方法があります。お使いのプロバイダがフィルタリングサービスをおこなっているかは、各プロバイダにお問い合わせください。

利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインターネットを楽しめるようになります。

詳しくは、 
| 「ソフト&サポートナビゲーター」- 「使う」- 「安全に使うためのポイント」- 「お子様を有害ホームページから守るために | をご覧ください。

# インターネット・メールの楽しみ方を知るには



『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネット やメールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。 お気軽に読み進めてください。



# 第 6章

# パソコンを買い替えたかたへ



すでにパソコンを使っていたかたが、このパソコンでインターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンからデータを移したり、前のパソコンで使っていたデータや周辺機器を使えるようにする方法について説明します。

インターネットを使えるようにする	. 144
古いパソコンからデータを移す	. 145
周辺機器を使えるようにする	. 148
ソフトを移す	. 149



# インターネットを 使えるようにする

これまでのパソコンで、インターネットを 利用していたかたは、次の手順でインター ネットの接続と設定をおこなってください。

### 今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続きインターネットを利用する場合は、ブロードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

### CATVのかたは、ケーブルテレビ局に確認を

前のパソコンでCATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。

# ブロードバンドの接続、設定をおこなう

ブロードバンド接続でインターネットを使えるようにするには、パソコンと通信回線の接続、インターネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当するページをご覧ください。

### ワイヤレスLANで接続する

「ワイヤレスLANを利用したブロードバンド接続の設定」(116ページ)をご覧ください。

### ブロードバンドの接続設定をおこなう

「ブロードバンド接続の設定」(128ページ) をご覧ください。

設定については、回線事業者やプロバイダから入手した資料にしたがっておこなってください。

### インターネットに接続する

「インターネットに接続する」(131ページ)をご覧ください。

設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。

### メールソフトを設定する

「メールソフトを設定する」(133ページ)をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフトの設定をおこなってください。

上記の設定を済ませてから、次ページの「古いパソコンからデータを移す」 へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなってください。

# 古いパソコンから データを移す

「Windows転送ツール」を利用すると、これまでお使いのパソコンからデータを移行することができます。

# 「Windows転送ツール」で移行できるデータ

移行できるのは、主に次のデータです。

- ・フォルダとファイル(音楽、画像、ビデオなど)
- ・電子メール設定、アドレス帳、メッセージなど
- プログラム設定
- ユーザーアカウントおよび設定
- ・インターネット設定、お気に入り



移行される内容について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、「Windows 転送ツール」を検索して「ファイルと設定を転送する:よく寄せられる質問」をご覧ください。

# 「Windows転送ツール」の利用条件

### 古いパソコンのOS(オーエス)が次のいずれかであること

- · Windows Vista
- · Windows XP
- · Windows 2000 %

これまでにお使いのパソコンのOSが上記以外の場合、「Windows 転送ツール」は利用できません。

※Windows 2000をご利用の場合、プログラムの設定とシステムの設定は移行できません。



# 「Windows転送ツール」を使う準備をする

で使用の状況によって、次のものが必要になる場合があります。

- ・書き込み可能なCDまたはDVD
- ・USBフラッシュメモリまたは外付けハードディスク
- ・LANケーブル
- ・ 転送ツールケーブル




- ・使用可能なディスクについて詳しくは、「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・HUB(ハブ)を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハブに接続してください(こちらの接続方法をおすすめします)。
- ・2台のパソコンをLANケーブルで直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。
- ・複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

# ? 「Windows転送ツール」を起動する

デスクトップ画面の (ソフト&サポートナビゲーター) をダブルクリックし、「ソフトを探す」 をクリックします。

7

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。



# 3 画面の表示にしたがい操作する

画面の説明を読んで、「次へ」をクリックします。



その後は、画面に表示される説明を 読みながら、設定を進めてください。



# 周辺機器を使える ようにする

ゲーク 使用していたパソコンに接続して利用していたプリンタなどの周辺機器は、そのままこのパソコンに接続できるとはかぎりません。

# 周辺機器を移行する前に確認が必要



Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

### まずは、周辺機器のマニュアルでチェック

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器がWindows Vistaに対応しているか確認してください。 対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。

### メーカのホームページもチェック

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。Windows Vistaに対応した最新のドライバ(周辺機器を利用できるようにするためのソフト)がダウンロードできるときは、最新のドライバをお使いください。

# 周辺機器の一般的な移行手順

### 使用していたパソコンから周辺機器を取り外す

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、使用していたパソコンに添付のマニュアルをご覧ください。

### このパソコンに周辺機器を取り付け・接続する

USB接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け・接続する前に、ドライバなどをインストールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。

## このパソコンで使用できるように設定する

周辺機器によっては、取り付け・接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。

### 周辺機器の動作確認をおこなう

周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバや添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカにお問い合わせください。

# ソフトを移す

使用していたパソコンで利用していたソフトを、このパソコンで利用するときに 注意することを説明します。

# ソフトを移行する前に



Windows Vistaに対応していないソフトやドライバなどをインストールすると、不具合が起こる場合があります。十分な確認をおこなってください。

### このパソコンに最新版が入っていないかチェック

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用途のソフトが見つかるかもしれません。

### ソフトのマニュアルをチェック

ソフトに添付のマニュアルで、Windows Vistaに対応しているか確認してください。対応していない場合、このパソコンでは利用できません。

### 開発元のホームページもチェック

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。 Windows Vistaに対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。

# ソフトの一般的な移行手順

### 必要な情報を確認する

マニュアルなどで、インストールに必要な情報を確認します。ユーザー名やライセンスキーなどが必要な場合は、それらの情報をメモしておきましょう。ソフトによっては設定を移行する機能を持つものがあります。その場合、マニュアルやホームページなどで移行方法を調べてください。

#### ライセンスとは

ソフトのメーカが購入者に対して許諾する、使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用になり、著作権を侵害してしまうこともあります。ライセンスの内容を確認して、不正使用にならないようにアンインストールやインストールをおこなってください。

### 使用していたパソコンからソフトをアンインストールする

アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。


### このパソコンにインストールする・必要な設定をおこなう

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インストール後の設定作業をおこなってください。



# 第一章

# 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ





複数のパソコンをつなぐ(ホームネットワークを作る)とどんなことができるのかを紹介しています。

また、Windows Media Centerのホームネットワーク機能を使って、映像や音楽を楽しむ方法についても説明しています。

ホームネットワークでできること	. 152
ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ	. 156
ホームネットワークを使って、	
録画したデジタル放送番組を楽しむ	. 167




# ホームネットワークでできること

複数のパソコンをつなぐことで、もっと便利にパソコンライフが広がります。

# 複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる

FTTHなどでブロードバンド接続を利用している場合、複数のパソコンから同時にインターネットを楽しむことができるようになります。複数のパソコンでインターネットを利用しても、電話機はこれまでどおり使えます。



# プリンタを共有して、複数のパソコンから印刷する

ホームネットワークがあれば、どのパソコンからも1台のプリンタで印刷できるようになります。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プリンタが接続されたパソコンに移動したりする必要がありません。



# パソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる

デジタルカメラの画像やパソコンで作成した 文書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せ るようになります。フロッピーディスクやメモ リーカードなどを使う必要はありません。ファ イルサイズの大きなデータでも、手軽にやりと りできます。



# ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ

ホームネットワークがあれば、「バックアップ・ユーティリティ」というソフトを使ってこのパソコンのデータをネットワーク上にあるほかのパソコンの共有フォルダにバックアップを取ることができます。大切なデータを間違って削除してしまったときなどに、ほかのパソコンにバックアップを取っておいたデータを使ってもとに戻すことができます。

1日1回、週に1回などバックアップを取るスケジュールを設定できるので、定期的にバックアップを取ることができます。



# DLNAに対応した、ほかの機器の映像や音楽を楽しむ

パソコンに保存された音楽を書斎のオーディオで聴いたり、リビングのハードディスクレコーダーに録画されたテレビ番組をパソコンで楽しんだり。ホームネットワークを使えば、こんなふうに音楽や動画をもっともっと楽しむことができます。



この後のページで、DLNAを使ったホームネットワークについて説明しています。



#### DLNAとは

Digital Living Network Allianceの略称です。

ホームネットワークを使ってパソコンやAV機器などをつなぎ、コンテンツを相互に活用するための 仕様を決める団体、そしてその仕様そのものの名前です。

DLNAに対応した製品同士は、ネットワークを通じて音楽・画像・動画といったコンテンツをやりとりすることができます。 DLNAへの対応については、各製品のマニュアルでご確認ください。

NEC製パソコン(VALUESTAR、LaVie)では、2007年1月以降に発表された製品にインストールされている「DiXiM Media Client for Media Center」および、2006年4月発表の製品から2006年8月発表の製品にインストールされている「MediaGarage」がDLNAに準拠しています。また、それ以前に発売された製品でも、2005年9月以降に発表された製品であれば、http://121ware.com/から「MediaGarage」のアップデートモジュールを入手し、適用すればDLNAに対応します。

以降、このマニュアルでは、DLNAに対応したパソコンやAV機器を「DLNA製品」と表記します。

#### ホームネットワークも、LANのひとつ

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境があるかたは、「LAN(ラン)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「LAN」とは「ローカル・エリア・ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやりとりできるようにしたものです。ホームネットワークも、LANのひとつです。

### ホームネットワークを構成するのに必要な機器

3台以上のパソコンをつなぐには、ルータまたはHUB(ハブ)という中継機器が必要になります。2股や3股のLANケーブルを使うのではありません。ホームネットワークとインターネットとの中継に利用する場合にはルータを使用するとよいでしょう。そのほか、接続できる台数によっても種類があります。目的に合わせて別途ご購入ください。

# ホームネットワークの設定をするには

設定方法や必要な機器は、お使いのプロバイダやサービスにより異なります。 詳しくはプロバイダの説明書やルータの説明書をご覧ください。

# ワイヤレスLANのセキュリティについて

ワイヤレスLANを使ってホームネットワークを構成することもできます。ワイヤレスLANは便利ですが、セキュリティ設定をしなければ外部のネットワークから不正にアクセスされたり、ウイルスなどに侵入されたりする危険があります。トラブルの防止のためにもセキュリティ対策をしっかりおこなってください。

使用できるワイヤレスLANのセキュリティと設定方法は、お使いのワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータによって異なります。詳しくは、ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータに添付のマニュアルをご覧ください。

# 7

# ホームネットワークで映像や音楽を楽しむ

## Windows Media Centerのホームネットワーク機能でできること

Windows Media Centerのホームネットワーク機能は、DLNAに対応しています。ホームネットワークに、DLNAに対応したほかのパソコン、オーディオ、ハードディスクレコーダーなどを接続すれば、これらの機器に保存されている音楽・画像・動画などのコンテンツを、このパソコンで楽しむことができます。逆に、このパソコンに保存されたコンテンツを、それらの機器で視聴することもできます。

### Windows Media Centerをセットアップしていないときは

Windows Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。 セットアップとは、お使いになっているパソコンやインターネットの環境などに合わせてWindows Media Centerを設定することです。

.....................

- 1. 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」を クリックする
- 2. 「高速セットアップ」が選ばれていることを確認し、「OK」をクリック する



Windows Media Centerはリモコンでも操作できます。詳しくは『活用ブック』の「Windows Media Centerでデジタルメディアを制覇しよう」をご覧ください。

### |リモコンを使うときの注意(デジタルハイビジョンTV(地デ ジ)モデルのみ)

・リモコンの【サブメニュー】は、Windows Media Centerのヘルプなどでは【情報】と記載されている場合があります。

・画面全体に表示(フルスクリーン表示)されるソフトを使用しているときは、リモコンのボタンを押してソフトを起動させないでください。この場合は、フルスクリーン表示されているソフトを終了させてから、リモコンのボタンでソフトを起動してください。

# DLNAの設定をする

パソコンを含むネットワーク上の機器のデータは、基本的にほかの機器からは利用できないよう保護されています。DLNA製品を活用するためには、それぞれの機器のコンテンツがほかの機器から利用できるように設定する必要があります。ここでは、このパソコンのコンテンツをほかのDLNA製品から利用できるようにする方法について説明します。



- ・あらかじめホームネットワークを作っておいてください。
- ・ホームネットワークを作るときは、「スタート」-「ネットワーク」-「ネットワークと共有センター」-「カスタマイズ」をクリックして表示される画面でネットワークの場所の設定を「プライベート」にしてください。手順の途中で「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする
- 2 画面を右クリックして表示される「設定」をクリックする
- 3 「サーバーの設定」-「セキュリティ」をクリックする
- 4 「アクセスを拒否しているクライアントを選択して[保存]すると、アクセス許可になります。」の + でアクセスを許可したいクライアントを選ぶ



- クリックするとホーム ネットワーク上のパソコ ンが追加されます。 # をクリックするとホームネットワーク上のパソコンが表示されます。公開しないパソコンは をクリックして非表示にしてください。



- ・ 一度許可したクライアントは表示されません。
- ・ 一度に新たに設定できるのは5台までです。
- クライアントによっては「ホスト名」が表示されないことがあります。

### 5 「保存」をクリックする

これで、コンテンツを公開する設定は完了です。



一度アクセス許可したパソコンをアクセス拒否にするときは、同じ画面の「アクセスを許可しているクライアントを選択して[保存]すると、アクセス拒否になります。」の + をクリックして、アクセス拒否にするパソコンを選んで「保存」をクリックしてください。

「サーバーの設定」の「Server Toolを起動する」をクリックして表示される 画面の「公開フォルダ」タブから、公開するフォルダなど、より細かな設定を おこなうこともできます。

ご購入時の状態では「パブリックのミュージック」、「パブリックのピクチャ」、「パブリックのビデオ」の3つのフォルダが公開されます。必要に応じて、ユーザーの「ミュージック」、「ピクチャ」などのフォルダを公開してください。



- ・ほかのDLNA機器の設定については、それぞれの製品のマニュアルをご 覧ください。
- ・公開されたコンテンツは、このパソコンから視聴できるようになります。

# コンテンツを視聴する

ホームネットワークに公開されたコンテンツ(音楽・画像・ビデオ(動画))は、ほかのDLNA製品で視聴することができます。

ここでは、ホームネットワークに公開された曲を聴く手順を例に、このパソコンのWindows Media Centerを使ってほかのDLNA製品のコンテンツを視聴する操作について説明します。



- あらかじめ、対象となるDLNA製品へアクセスできるように設定しておいてください。
- ・DLNA製品の設定方法については、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。
- ・このパソコン以外のDLNA製品でコンテンツを視聴するときの操作については、それぞれの製品のマニュアルをご覧ください。

**1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックするホームネットワークに公開された曲の一覧が表示されます。



コンテンツを公開しているにもかかわらず、目的の曲(コンテンツ)が表示されないときは、「接続した機器を選んでコンテンツを視聴する」 (161ページ)をご覧ください。

**2** 「アルバム」をクリックして、アルバムの一覧から再生したい曲が含まれたアルバムをクリックする

「アルバムの詳細」が表示されます。

ここでは例として「アルバム」を選んでいますが、「アーティスト」や「ジャンル」などを選んで、その項目に分類された曲を再生することもできます。また、「検索」を選んでキーワードで曲やアルバムを検索することもできます。詳しくは「コンテンツを探す」(160ページ)をご覧ください。

3 曲名(トラック名)をクリックする

「曲の詳細」が表示されます。

「アルバムの詳細」で「アルバムを再生」をクリックすると、アルバム全体の 再生が始まります。

**4** 「曲を再生」をクリックする

曲の再生が始まります。

再生中は、Windows Media Centerの「ミュージック」で、このパソコンに保存された曲を再生しているときと同様に、停止・スキップ(次の曲あるいは前の曲に移動)・一時停止などの操作ができます。



- ・コンテンツの種類や、コンテンツが保存されているDLNA製品の性能な どによって、再生できなかったり、早送りや巻き戻し、スキップなどの 操作ができないことがあります。
- ・「ピクチャ・ビデオ」で写真を再生しながら「ホームネットワーク」の「音楽」で曲を再生したり、「ホームネットワーク」の「画像」で写真を再生しながら「ミュージック」で曲を再生することはできません。

ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)を視聴するときは、手順1で「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」または「ビデオ」をクリックしてください。

# コンテンツを探す

キーワードを入力して、ホームネットワークに公開されたコンテンツを検索できます。

ここでは曲を探す手順を例に、コンテンツを検索する操作について説明します。



それぞれのコンテンツに登録された情報に基づいて検索されます。情報が登録 されていないコンテンツは検索の対象になりません。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする
- 2 「検索」をクリックし、下に表示された検索文字列の入力欄をクリックする
- 3 検索用のキーワードを入力する



最初の文字を入力すると検索が始まり、検索の結果が右側に表示されます。 曲名などコンテンツそのものの名前のほか、アルバム名やアーティスト名な ども検索の対象となります。

### 4 検索結果をクリックする

「曲の詳細」や「アルバムの詳細」などが表示されます。 この後の操作については、「コンテンツを視聴する」の手順3以降(159ページ)をご覧ください。

コンテンツによっては、検索結果をクリックすると、すぐ再生が始まるものもあります。



DLNA製品によっては、キーワードによる検索をおこなうことができません。

その場合は、次の「接続した機器を選んでコンテンツを視聴する」をご覧ください。

# 接続した機器を選んでコンテンツを視聴する

コンテンツが保存されているDLNA製品によっては、公開されたコンテンツが「ホームネットワーク」の「音楽」、「画像」、「ビデオ」に表示されないことがあります。「コンテンツを視聴する」の操作で目的のコンテンツが見つからないときは、DLNA製品の名前を選んでコンテンツを探すことができます。

ここでは、あるDLNA製品に保存された曲を聴く手順を例に、DLNA製品を選んで目的のコンテンツを視聴する操作について説明します。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「接続機器選択」をクリックする



ホームネットワークにつながっているDLNA製品の一覧が表示されます。




DLNA製品が表示されないときは、

「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「LAN」をご覧になり、DLNA製品の接続とホームネットワークの設定を確認してください。




### 2 再生したい曲が保存されているDLNA製品をクリックする



選んだDLNA製品のフォルダ(公開されているフォルダ)が表示されます。

### 3 再生したい曲が保存されているフォルダをクリックする



曲の一覧(そのフォルダに保存されているコンテンツの一覧)が表示されます。 さらにフォルダや「アルバム」などの項目が表示されたときは、手順3の操作 を繰り返し、曲を表示させます。

### 4 再生したい曲をクリックする

曲の再生が始まります。

再生中は、Windows Media Centerの「ミュージック」で、このパソコンに保存された曲を再生しているときと同様に、リモコンのボタンで停止・スキップ(次の曲あるいは前の曲に移動)・一時停止などの操作ができます。

ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)を視聴するときは、手順3で画像やビデオ(動画)が保存されているフォルダをダブルクリックしてください。視聴中の操作は、Windows Media Centerの「ピクチャ・ビデオ」で、このパソコンに保存された写真や動画を再生しているときと同様です。



コンテンツの種類や、コンテンツが保存されているDLNA製品の性能などによって、再生できなかったり、早送りや巻き戻し、スキップなどの操作ができないことがあります。

# コンテンツをダウンロード/アップロードする

公開されているほかの機器のコンテンツを本機にダウンロードしたり、本機で公開しているコンテンツをほかの機器にアップロードしたりできます。

ここでは曲をダウンロードする手順を例に説明します。

- ※ダウンロード、アップロードは、2008年1月以降に発表されたVALUESTAR/ LaVieの間でのみ利用できます。
  - **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「音楽」をクリックする



SmartVisionで録画した地上アナログ放送番組をダウンロード/アップロードする場合は、あらかじめSmartVisionのファイル出力機能を使って、ファイルを公開フォルダ(パブリックのビデオ)に移動させておいてください。

**2** 「サーバー」をクリックし、表示されたサーバーの中から **1**または **1**が表示されているサーバーをクリックする

そのサーバーで公開されているアルバムが表示されます。



**3** ダウンロードしたいアルバムを右クリックし、表示されるメニューから「ダウンロードする」を選ぶ

確認のメッセージが表示された場合は、「コピー」または「ムーブ」をクリックします。ダウンロードが開始されます。

- - ・ ダウンロード中も、Windows Media Centerの機能を使うことができます。
  - ・ダウンロードが終わると、「ダウンロードが完了しました」のメッセージが表示されます。
  - ・ 曲を 1 曲だけ選んでダウンロードすることもできます。
  - ・ダウンロードの状態を確認したり、中止したりする場合は、ダウンロード中のアルバムを右クリックし、表示されるメニューから「ダウンロードを確認する」、「ダウンロードを中止する」をクリックしてください。

- ・ホームネットワークに公開された画像やビデオ(動画)をダウンロードするときは、手順1で「画像」や「ビデオ」を選んでください。
- ・ダウンロードしたコンテンツは、ログオンしているユーザーの「ピクチャ」、「ミュージック」、「ビデオ」のフォルダにそれぞれ保存されます。各フォルダは、「スタート」-「(ユーザー名)」から開くことができます。
- ・ ダウンロード/アップロード中にWindows Media Centerを終了した場合、ダウンロード/アップロードも中止されます。

### アップロードの準備

本機からほかの機器にコンテンツをアップロードする場合は、あらかじめ次の準備をしてください。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「接続機器選択」画面を表示する
- 2 青色の № または緑色の ↑ が表示されている機器の中からアップロード したい機器を右クリックし、表示されるメニューから 「アップロード先 として登録 | をクリックする

オレンジ色のいまたはいが付きます。



- ・コンテンツをアップロードする場合は、「ホームネットワーク」でアップロードするコンテンツの種類(「音楽」など)を選び、「サーバー」から□が表示されている機器をクリックしてください。アップロードしたいコンテンツを右クリックし、表示されるメニューから「アップロードする」をクリックし、「コピー」または「ムーブ」をクリックすると手順2で選んだ機器にコンテンツがアップロードされます。
- ・アップロードされたコンテンツは「パブリック」の「Uploaded Files」に保存されます。
- ・コンテンツによっては、アップロードできない場合があります。

# コンテンツを印刷する

ホームネットワークに公開されているコンテンツ(画像)を印刷することができます。

#### 印刷の設定をする

印刷する前に、使用するプリンタを選びます。



あらかじめDLNAに対応したプリンタをホームネットワークに接続しておいて ください。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」をクリックするホームネットワークに公開された画像の一覧が表示されます。
- **2 画像を右クリックして、表示されるメニューから「設定」を選ぶ** 「設定」画面が表示されます。
- **3 「印刷の設定」をクリックする** 「印刷の設定 | 画面が表示されます。
- 4 「プリンタの選択」の「+」または「-」をクリックしてプリンタを選ぶ
- **5 「保存」をクリックする** これで印刷の設定は完了です。



- ・ 一度設定を保存すれば、次に印刷するときにはプリンタを選ぶ必要は ありません。
- ・ 使用するプリンタを複数設定しておくことはできません。 異なるプリンタから印刷したいときは、「プリンタの選択」で選びなおしてください。

# 7

#### 印刷する

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「画像」をクリックするホームネットワークに公開された画像の一覧が表示されます。
- **2** 印刷したい画像を右クリックし、表示されるメニューから「印刷」を選ぶ 画像の印刷が始まります。



- ・ 1枚ずつ印刷してください。印刷中に、連続して印刷の操作をすること はできません。
- 撮影日やアルバムなどのフォルダを選んでいるときは、印刷できません。
- ・ 印刷中に右クリックし、表示されるメニューから「印刷状況を確認する」を選べば、印刷中の画像を確認できます。
- ・ 印刷を中止するときは、右クリックして表示されるメニューから「印刷を中止する」を選んでください。また、印刷中にWindows Media Centerを終了すると、印刷が中止されます。なお、プリンタによっては印刷が中止されないことがあります。
- で使用のサーバーによっては、プリンタにコンテンツを公開する操作が必要になることがあります。このパソコンでの設定について詳しくは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「DiXiM Media Server for NEC」-「DiXiM Media Server Toolのヘルプ」をご覧ください。
- ・ 印刷用紙は、用紙サイズで「L版」または「A4」を選択している場合は 写真紙、「ハガキ」を選択している場合はインクジェットハガキのご使 用をおすすめします。

# ホームネットワークを使って、 録画したデジタル放送番組を楽しむ

次の条件を満たすモデルは、DTCP-IP規格を使って、録画したデジタル放送番組をホームネットワーク内のほかの機器に配信したり、ホームネットワーク内のほかの機器で録画されたデジタル放送番組を視聴したりすることができます。

# デジタル録画番組をネットワーク経由で配信/視聴できるモデルについて

デジタル録画番組を配信できるモデルには配信用のソフトが、視聴できるモデルには視聴用のソフトが、それぞれあらかじめインストールされています。

#### ◆配信できるモデル

必要条件

配信用ソフト「DiXiM Media Server for NEC(DTCP-IP 対応版)\*1」インストール済み

※1「スタート」-「すべてのプログラム」-「DiXiM Media Server for NEC」-「DiXiM Media Server Tool」をクリックして表示される「DiXiM Media Server Tool」に、「デジタル録画番組の配信」タブが表示される。

#### ◆視聴できるモデル

必要条件

視聴用ソフト「Digital Video Network Player\*2」インストール済み

※2 Windows Media Centerの「ホームネットワーク」に「デジタル録画番組」 という項目が表示される。



- ・ネットワークの速度が24Mbpsを下回ると、映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。特に、ワイヤレスLAN(無線LAN)をお使いの場合はご注意ください。
- ・ デジタル録画番組をネットワーク経由で配信/視聴するには、ライセンスの 取得時にインターネット接続が必要となります。

なお、録画したデジタル放送番組をネットワークを使って配信したり視聴したり するときは、著作権保護のためのライセンスの取得が必要です。

配信時および視聴時のライセンス取得の操作については、「デジタル放送番組を配信する」(168ページ)および「デジタル放送番組を視聴する」(169ページ)をご覧ください。

ホームネットワークについては、「Windows Media Centerのホームネットワーク機能でできること」(156ページ)をご覧ください。

#### DTCP-IPとは

デジタル放送など、著作権が保護されているコンテンツを、家庭内のネットワークを使って伝送するための技術規格です(著作権保護技術「DTCP(Digital Transmission Content Protection)」をIPネットワークに適用したもの)。ネットワークに送り出すコンテンツを暗号化したり、コンテンツがホームネットワークからインターネットなど外部のネットワークへ流出することを防いだりすることで、コンテンツの著作権を保護します。

# デジタル放送番組を配信する

ホームネットワークを使って、録画したデジタル放送番組を配信するときは、著作権保護のためのライセンスを取得する必要があります。ここでは、そのライセンスの取得(アクティベーション)の操作について説明します。



- ・ライセンスを取得するときは、インターネットに接続する必要があります。
- **・マウスで操作してください。**
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「DiXiM Media Server for NEC」-「DiXiM Media Server Tool」をクリックする 「DiXiM Media Server Tool」が表示されます。
- 2 「デジタル録画番組の配信」タブをクリックする
- 3 キーボードを使って、別紙の『デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ』に記載されたライセンスキーを入力する



**4 「ライセンスを取得する」をクリックする**「ライセンス認証の利用規約」が表示されます。

**表示された内容を確認して「同意する」をクリックする** ライセンスの取得が始まります。完了すると、ライセンスの取得完了を告げるメッセージが表示されます。

### 6 「OK」をクリックする

これで、録画したデジタル放送番組を配信するためのライセンスの取得は完 了です。



SmartVisionがインストールされたモデルでは、SmartVisionでコンテンツを簡易編集できます。このコンテンツをほかのDTCP-IP対応機器で再生すると、編集部分の前後で一瞬画面が真っ暗になったり、映像が乱れたりすることがあります。

# デジタル放送番組を視聴する

### ライセンスを取得する

ホームネットワークを使って録画されたデジタル放送番組を視聴するときは、著作権保護のためのライセンスを取得する必要があります。

ここでは、そのライセンスの取得の操作について説明します。



- 、・ライセンスを取得するときは、インターネットに接続する必要があります。
- ・ あらかじめ、視聴したいデジタル放送番組が録画された製品で、配信するため の設定をおこなってください。設定方法については各製品のマニュアルをご 覧ください。
- ・このパソコンで録画したデジタル放送番組を「ホームネットワーク」の「デジタル録画番組」で視聴するときも、このライセンスの取得が必要です。
- ・ライセンスの取得の操作は、マウスを使っておこなってください。
- ・ライセンスの取得は、はじめて視聴するときに1度だけおこないます。ただし、 パソコンを再セットアップしたときは、ライセンスを取得しなおす必要があります。
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「デジタル録画番組」をクリックする

ホームネットワークに配信されている録画されたデジタル放送番組の一覧 が表示されます。

フォルダが表示されたときは、フォルダを選んでクリックし、デジタル放送 番組の一覧を表示させます。

# 7

### **2** 視聴したいデジタル放送番組をクリックする

著作権保護のためのライセンスを取得するかどうか確認する画面が表示されます。

すでにライセンスを取得しているときは、そのまま選んだデジタル放送番組 の再生が始まります。

#### **3** 「はい」をクリックする

「使用許諾」画面が表示されます。

- **4** 表示された内容を確認して「同意する」をクリックする ライセンスキーを入力する画面が表示されます。
- **5** 別紙の『デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ』に記載されたライセンスキーを入力し、「OK」をクリックする



インターネット経由でライセンスを取得するかどうか確認する画面が表示 されます。

### 6 「はい」をクリックする

ライセンスの取得が始まります。

完了すると、ライセンスの取得完了を告げるメッセージが表示され、選んだ デジタル放送番組の再生が始まります。

これで、録画されたデジタル放送番組を視聴するためのライセンスの取得は 完了です。

#### デジタル放送番組を視聴する

ここでは、ホームネットワークを使って、録画されたデジタル放送番組を視聴する操作について説明します。



- ・ あらかじめ、視聴したいデジタル放送番組が録画された製品で、配信するため の設定をおこなってください。設定方法については各製品のマニュアルをご 覧ください。
- ・このパソコンで録画したデジタル放送番組を「ホームネットワーク」-「デジタル録画番組」で視聴するときは、録画したデジタル放送番組を配信するためのライセンスの取得と、視聴するためのライセンスの取得が必要です(ライセンスキーはいずれも同じものを入力します)。
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリックして起動し、「ホームネットワーク」の「デジタル録画番組」をクリックする

ホームネットワークに配信されている録画されたデジタル放送番組の一覧が表示されます。

フォルダが表示されたときは、フォルダをクリックして、デジタル放送番組の一覧を表示させます。

### 2 視聴したい番組をクリックする

録画されたデジタル放送番組の再生が始まります。Windows Media Center の「ピクチャ・ビデオ」で、このパソコンに保存された動画を再生しているときと同様に、停止・早送り・早戻し・一時停止・スキップなどの操作ができます。



## 第8章

# パソコン内部に取り付ける



メモリ(別売)を増設して、パソコンをパワーアップすることができます。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよう、手順の説明をよく読んでから作業してください。

メモリ......174

## メモリ

### メモリを増やすには

メモリを増やすことで、より多くのソフトを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。このパソコンでメモリを増やすときには、別売の増設RAM(ラム)ボードをメモリスロットに取り付けます。

#### どのくらいメモリを増やすかを決める

このパソコンでは、最大4Gバイトまで増やせます。

#### 必要なものを準備する


必要な増設RAMボードなどを準備します。

#### 増設RAMボードを取り付ける

本体背面のメモリスロットのカバーを取り外し、用意した増設RAMボードを専用のスロットに取り付けます。取り付けたらカバーをもとに戻します。

### メモリが増えたかどうか確認する

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるように なっているかどうか確認します。



## メモリを確認する

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システム情報」をクリックする

「システム情報」が表示されます。





メモリ容量は実際より少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。

## メモリの増やし方の例

このパソコンには、増設RAMボード(SO-DIMM:エスオーディム)を差し込むスロット(コネクタ)が、2つ用意されています。

このパソコンはデュアルチャネルに対応しています。

デュアルチャネルとは、同容量の2枚のメモリに同時にアクセスすることで、メモリのデータ転送性能を高速化する技術のことです。

2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

ここでは、標準で1GバイトのRAMボードが2枚付いている場合を例にメモリの増やし方を説明します。

1Gバイト(標準で付いているもの)

- 合計2Gバイト

1Gバイト(標準で付いているもの)

※標準で付いているRAMボードの数は、モデルによって異なります。

標準で付いているRAMボードを取り外して、より大きな容量の増設RAMボードに取り替えることで、メモリを増やします。メモリは、最大で4Gバイト(2Gバイトの増設RAMボード×2枚)まで増やすことができます。

#### ◆ 4Gバイト(最大)にする場合

標準で付いているRAMボードを取り外し、2Gバイトの増設RAMボードを2枚追加します。この場合、2Gバイトずつのデュアルチャネルで動作します。

2Gバイト(別途ご購入したもの)

- 合計4Gバイト

2Gバイト(別途ご購入したもの)



- ・実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値に なります。
- ・デュアルチャネルメモリの性能を最大限に引き出すために、2つのスロットに同容量のメモリを搭載しています。1Gバイト+2Gバイトでも動作しますが、一部のソフトにおいて、十分な性能がでない場合があるため、動作保証しておりません。増設時は、2つのスロットが同容量になるように、2Gバイト×2への増設をおすすめします。

## このパソコンで使える増設RAMボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMボード」というボードを使います。 このパソコンでは次の増設RAMボードを使うことをおすすめします。

型名	メモリ容量
PC-AC-ME033C	2Gバイト

(VALUESTAR Nスタンダードタイプの場合、DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-6400タイプで動作します。VALUESTAR Nコンパクトタイプの場合、DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300タイプで動作します。)



- ・上記のタイプ以外の増設RAMボードには、このパソコンで使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・市販の増設RAMボードに関する動作保証やサポートはNECではおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

## 増設RAMボードを取り扱うときの注意

- ・増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増設RAMボードを扱うと破損する原因になります。増設RAMボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・増設RAMボードの金属端子部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

## 増設RAMボードの取り付けと取り外し

#### 増設RAMボードの取り付け方





- RAMボードを差し込むときは、強い力が必要になることがありますので指をぶつけたり、切ったりしないように、注意して作業してください。
- ・本体使用直後は、装置内部が高温になっていることがありますので 触れないでください。

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから作業してください。

増設RAMボードを取り付けるときは、本体背面のカバーを開けて作業します。

1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」 (72ページ)の手順で電源を切ってください。

- **2** アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて、静電気を取り除く 増設RAMボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 で扱うと破損する原因になります。
- 3 ACアダプタなど、本体に接続されているケーブルをすべて取り外す
- 4 本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる




本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。


### **5** 図のネジをドライバーでゆるめて外し、メモリスロットのカバーを取り 外す

デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルの場合、添付のドライバーが使用できます。

#### VALUESTAR Nスタンダードタイプ



#### VALUESTAR Nコンパクトタイプ






取り外したネジは、なくさないように気を付けてください。


6 増設RAMボードの切り欠き部分とメモリスロットにある突起部を合わせ、スロットに対して約30度の角度で、増設RAMボードの端子が当たるまで差し込む

増設RAMボードが奥まで入っている場合は、端子部分(金色)のほとんどが、メモリスロットに差し込まれた状態になります。



増設RAMボードの表と裏が間違っている場合、増設RAMボードの切り欠きとメモリスロットの突起部の位置が合わず、差し込むことができません。間違った向きのままで無理に取り付けようとすると、メモリスロットや増設RAMボードが破損する原因になりますので注意してください。








差し込むときに、メモリスロットが固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順をおこなうと、コネクタを破損するおそれがあります。

7 カチッと音がする位置まで増設RAMボードをメモリスロットに強く倒し込む




**8** 増設RAMボードがメモリスロットにしっかりロックされたことを確認 する

正しくロックされている場合は、増設RAMボードが水平で、端子の金色の部分が少し(1mm程度)見える状態です。




確実にロックされていないと、メモリスロットや増設RAMボードの故障の原因になります。また、パソコンが正しくメモリを認識できないこともあります。



- 9 メモリスロットのカバーをもとに戻し、ネジでカバーを本体背面に取り付ける
- 10 手順3で取り外したケーブルやACアダプタを取り付ける

#### 増設RAMボードの取り外し方

- 「増設RAMボードの取り付け方」の手順1~5をおこない、メモリスロットのカバーを取り外す
- **2** メモリスロットの両端部分を左右に押し広げる 増設RAMボードが図のように起き上がります。



- メモリスロットの両端を開きすぎて破損してしまわないように気を付け てください。
- 3 起き上がった増設RAMボードをそのまま斜めに引き抜く



- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMボードおよび標準で付いているRAMボードは、大切に保管してください。再セットアップをおこなうときに必要となる場合があります。
- ・メモリスロットの周りの部品を傷つけないよう気を付けてください。
- **4** メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネジでカバーを本体背面 に取り付ける
- 5 「増設RAMボードの取り付け方」の手順3で取り外したケーブルやAC アダプタを取り付ける

## 増やしたメモリ容量を確認する

パソコンの電源を入れ、「メモリを確認する」(175ページ)の手順で増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。



メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面 が表示されるまで時間がかかることがあります。

### メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してください。

- ・メモリが正しく取り付けられているか?
- ・このパソコンで使える増設RAMボードを取り付けているか?



## 第 9 章

# このパソコンのおすすめ機能



ここでは、このパソコン特有の機能について説明しています。パソコンの設定が終わったら、この章の説明を読んで、このパソコンを使いこなしてください。

外出先から接続する......186

## 外出先から接続する

外出先から安全にこのパソコンに接続するための設定を紹介します。

### セーフコネクトとは

ほかのパソコンから、このパソコンに接続し、このパソコンのデータやソフトを利用するためのソフトです。インターネットを介して、このパソコン(以降、サーバPC)と外出先のパソコン(以降、クライアントPC)を仮想的な専用線で接続するVPN(Virtual Private Network)ソフトの一種です。外出先からでも、あたかもホームネットワークで接続したかのように、サーバPCにアクセスできます。ほかのインターネットVPNソフトとは異なり、電子メールを使用して接続/切断、アドレス解決をおこなうのが特長です。そのため、電子メールのアカウントが必要になります。



- ・セーフコネクトに必要な電子メールのアカウントは、セーフコネクト専用で なくても利用可能です。
- ・使用可能なメールは、SMTPとPOP3で通信する種類のものです。Gmail (SMTP over SSL/POP over SSL)やLive Mail(webメール)は使用できません。
- ・ セーフコネクトでは、DTCP-IP配信はできません。
- ・セーフコネクトを使用する場合は、サーバPCをルータに接続する必要があります。

## セーフコネクトを利用するために

### クライアントPCについて

このパソコンには、「セーフコネクト/サーバ」がハードディスクに入っています。セーフコネクトで接続するためには、クライアントPC側に「セーフコネクト/クライアント」がインストールされている必要があります。「セーフコネクト/クライアント」は、2008年5月以降に発売されたLaVie J、LaVie Nのハードディスクに入っています。



2008年2月以降に発売されたLaVie Jや2008年8月以降に発売された LaVie Nにも「セーフコネクト/クライアント」がハードディスクに入っています。この「セーフコネクト/クライアント」を利用するには、アップデートモジュールを適用する必要があります。アップデートモジュールは、http://121ware.com/をご覧ください。

### スットワークの条件

#### インターネット(ブロードバンド)接続環境は整っていますか?

サーバPCまたはクライアントPCのうち、少なくとも一つはグローバルIPアドレスを取得できる環境が必要です。

#### ホームネットワークは構築しましたか?

サーバPCにクライアントを登録するときは、サーバPCをルータに接続し、サーバPCとクライアントPCを同じネットワークに接続する必要があります。



- ・インターネット接続について詳しくは、「第5章 これからインターネットを 始めるかたへ」をご覧ください。
- ・ホームネットワークについて詳しくは、「第7章 前に使っていたパソコンと 一緒に使いたいかたへ」をご覧ください。

## セーフコネクトの設定をおこなう

サーバPCとクライアントPCで、それぞれ初期設定をおこないます。設定方法について詳しくは、「セーフコネクト/サーバオンラインへルプ」をご覧ください。「セーフコネクト/サーバ」は、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「セーフコネクト/サーバ」の「ソフトを起動」をクリックして起動してください。その後、画面右下の「を右クリックし、表示されたメニューから「設定」をクリックしてください。「セーフコネクト/サーバ設定ユーティリティ」と「セーフコネクト/サーバオンラインへルプ」が表示されます。「セーフコネクト/サーバ設定ユーティリティ」の「初期設定」をクリックし、設定をおこなってください。



「セーフコネクト/サーバオンラインヘルプ」は、「セーフコネクト/サーバ設定 ユーティリティ」を起動すると同時に表示されます。(初期設定されていない場合 のみ)

## セーフコネクトに関する注意

セーフコネクトを利用する場合、次の点に注意してください。



サーバPCの状態によっては、サーバPCの準備が完了する前にセーフコネクト接続が失敗してしまうことがあります。この場合は、再度セーフコネクト接続を実行してください。

一般的に自宅で使っているプロバイダとは別のプロバイダからメールを送信するためには、宅内でのものとは異なるメール設定が必要になります(SMTP認証など)。セーフコネクト接続では、この宅外用のメール設定をある程度自動でおこなっていますが、セキュリティソフトをお使いの場合、この自動設定によるメール送信がおこなわれない場合があります。

その場合は「セーフコネクト/クライアント」のメール設定を、自宅で使っている プロバイダ以外からメール送信できる設定に変更してください。設定する内容は お使いのプロバイダで確認してください。

## 付 録



モニターアームに取り付ける	190
CPRMのアップデート	193
リモコンを使えるソフトについて	195
パソコンのお手入れ	197
キーボードとマウスを登録しなおす	199
アフターケアについて	202
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	203
仕様一覧	207
「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次	218
索引	219
各部の名称	巻末
各ランプの状態	巻末

## モニターアームに取り付ける。

VALUESTAR Nコンパクトタイプ は、別売のモニターアームに取り付 けることができます。

## 取り付け可能なモニターアームについて

VALUESTAR Nコンパクトタイプは、75mm×75mmサイズのVESA(Video Electronics Standards Association)規格に対応したモニターアームに取り付けることができます。

モニターアームにこのパソコンを取り付け、作業用のデスクなどに固定すると、 可動範囲内で、位置を自由に調節できます。

モニターアームには、垂直に可動するタイプ、水平に可動するタイプなどの種類 があります。用途に応じて別途ご購入ください。



- ・すべてのVESA規格のモニターアームとの接続を保証するものではありません。
- ・モニターアームは、耐荷重量が5kg以上のものを使用してください。

## モニターアームに取り付ける

このパソコンを、モニターアームに取り付ける手順を説明します。




取り付けるモニターアームのマニュアルを用意してください。

#### 1 パソコンの電源を切る

通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリーブ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」 (72ページ)の手順で電源を切ってください。


2 ACアダプタなど、本体に接続されているケーブルをすべて取り外す

### 3 図のネジをドライバーでゆるめて外し、スタンドを取り外す



### 4 アームを取り付ける

図のネジ穴にモニターアームを取り付けます。この後の手順については、モニターアームのマニュアルをご覧ください。



### 5 手順2で取り外したケーブルやACアダプタを取り付ける




- ・モニターアームに取り付けた後、パソコン本体が前傾姿勢になるとDVD/CD ドライブが正常に動作しなくなる場合があります。本体は垂直、もしくは後ろ に傾いた状態に設置してください。
- ・モニターアームによっては、パソコン本体が時計回り/反時計回りに回転する ものがあります。パソコン本体が横向きもしくは逆さまになると、パソコンが シャットダウンするなど、正常に動作しなくなる場合があります。パソコン本 体を回転させない状態で設置してください。
- ・モニターアーム取り付け時は、添付のガジェットポケットを取り付けることは できません。

・モニターアームを動かす場合は、モニターアームの可動範囲内で動かすように してください。可動範囲以上に動かそうとすると、パソコンに過度な力がかか り、破損する原因となります。

### 脚の取り外し方

脚は取り外すことができます。必要に応じて、モニターアームに取り付ける前に 取り外してください。取り外す場合は、図のように本体両側面のネジをドライバー で取り外します。脚を取り外した後は、ネジ穴と脚が付いていた穴に添付のスク リューキャップ、およびフットキャップを取り付けてください。

スクリューキャップ、フットキャップは、ガジェットポケットと同じ袋に入っています。



## CPRMのアップデート ♪

ここでは、「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」、「WinDVD BD for NEC」でCPRMコンテンツを再生するためのアップデート手順を説明します。

#### CPRM Packを無償ダウンロードする



- CPRMのアップデートには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ・ 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の 表示を見ながら操作してください。
- **1** 

  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」で「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」の「ソフトを起動」をクリックする
  「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」が起動します。
- **2** メイン画面で右クリックし、表示されたメニューから「CPRM Packを ダウンロード」をクリックする

自動的にInternet Explorerが起動し、登録画面が表示されます。 InterVideoに登録されている電子メールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリックします。





- ・ InterVideoに登録されていない場合は、「登録」をクリックし登録を おこなってください。
- DVD/CDドライブにCPRMコンテンツの含まれるディスクをセット して表示された画面で「OK」をクリックしても、登録画面が表示されます。
- 3 「DownloadNow」をクリックして、CPRM Packをダウンロードする
- **4** 「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」を終了する

- **5 ダウンロードしたCPRM.exeを起動する** インストールが開始されます。画面の指示にしたがい操作してください。
- **6** 「Pack is successfully installed.」 と表示されたら、「OK」 をクリックする
- **7** 「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」を起動し、CPRMコンテンツを含むディスクをセットする
- **8** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作する

「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」が再起動され、再生が始まります。

## リモコンを使えるソフト について

デジタルハイビジョンTVモデルのリモコンについて説明します。

このパソコンでは、次のソフトでリモコンを使うことができます。

- · [Windows Media Center | · [WinDVD AVC for NEC | · [WinDVD for NEC |
- ·「BeatJam」·「スカパー! Netてれび」·「SmartPhoto(スライドショー機能利用時)」
- ※ご購入いただいたモデルによって、添付されるソフトは異なります。





リモコンのフタを 開けた状態

#### リモコンで使えるソフト(1)

リモコンで使えるソフ	リモコンで使えるソフト(1)			
ボタン	Windows Media Center * 1	WinDVD%3		
【アプリ終了】	ソフトの終了	ソフトの終了		
(DVD)	WinDVD※3の起動	WinDVDの起動		
【音楽/CD】	Windows Media Centerの音楽 起動	_		
【ネット映像】	Windows Media Centerの BIGLOBEストリーム起動	_		
【巻戻し】 	巻戻し(押すごとに2倍速→3倍 速→4倍速→1倍速…と変化)	巻戻し※4		
【早送り】	早送り(押すごとに2倍速→3倍 速→4倍速→1倍速…と変化)	早送り※4		
【スキップ】	前後のチャプターに移動	前後のチャプターに移動		
【再生】	再生	再生		
【一時停止】	一時停止	一時停止		
【停止】	停止	停止		
(Media Center)	Windows Media Centerを起動	Windows Media Centerを 起動		
【サブメニュー】	サブメニューを表示※2	サブメニューを表示		
【矢印】	項目の移動	項目の移動		
【決定】	決定	決定		
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る	_		
【音量】	音量を変更	音量を変更※5		
【消音】	消音	消音		
[1]~[9]、[0]	文字入力や検索で使用します。	チャプターの選択		
【クリア】	選択したファイルの削除※2	_		
【確定】	決定	_		
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	_	ブルーレイディスクによって、使用する場合があります。詳しくはディスクに添付されているマニュアルをご覧ください。		
【DVDメニュー】	_	再生されている映像のメ ニューを表示		
【DVDトップメニュー】	_	トップメニューを表示		
【字幕】	-	字幕のあるディスクで、字幕 の言語や表示する/しない を切り換え		
【ワイド切換】	_	画面表示を切り換え		
【音声切換】	_	主音声/副音声を切り換え		

- ※1:「ホームネットワーク」の操作は異なります。詳しくは、「DiXiM Video Network Player」、「DiXiM Media Client for Media Center」ヘルプをご覧ください。
- ※2:メニューによっては、動作しない場合があります。
- ※3:「WinDVD for NEC」、「WinDVD AVC for NEC」または「WinDVD BD for NEC」を指します(ご購入のモデルによって添付されるソフトは異なります)。
- ※4:押すたびに速度が変化します(速度はディスクによって異なります)。
- ※5: Windowsの音量が変化します。WinDVDの音量は変化しません。

#### リモコンで使えるソフト(2)

	. , ,		
ボタン	BeatJam	スカパー! Netてれび	SmartPhoto (スライドショー機能利用時)
【アプリ終了】	ソフトの終了	ソフトの終了	ソフトの終了
【スキップ】	前後の曲へ移動	-	前の写真へ移動(前)一覧画面で前の 写真へフォーカス移動(前) 次の写真へ移動(次) 一覧画面で次の写真へフォーカス移 動(次)
[←·]	_	_	停止中に先頭の写真へ移動   一覧画面で先頭の写真へフォーカス   移動
[·→]	_	_	停止中に最後の写真へ移動 一覧画面で最後の写真へフォーカス 移動
【再生】	再生	_	再生         一覧画面で選んだ写真を先頭にスライドショー開始
【一時停止】	一時停止	_	一時停止
【停止】	停止	停止メニュー表示	停止
【サブメニュー】	_	サブメニューを表示	サブメニューを表示
【矢印】	項目の移動※6	項目の移動	写真の送り/戻し(左右) 一覧画面でサムネイルのフォーカス を移動(上下左右)
[決定]	決定	決定※7	メニュー画面でフォーカス中の項目 を実行 一覧画面で選んだ写真をスライド ショー画面で静止表示 選んで取り込む画面の一覧で選択/選 択解除
【戻る】	_	ひとつ前の画面に戻る※8	ひとつ前の画面に戻る
【音量】	音量を変更	音量を変更	BGM音量を変更
【消音】	消音	消音	BGMを消音
[1]~[9]、[0]	_	_	_
【確定】	_	決定	_
【ワイド切換】	_	ワイドモードの切換	_


%6: RoomStyleプレーヤー時は【矢印】の上ボタンでモーションパッケージの選択画面を表示します。


※7:通常画面では全画面で再生します。 ※8:全画面からは標準画面に戻ります。

パソコンが汚れたときなど、日常の お手入れのしかたを説明します。

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。 故障の原因になります。

### 準備するもの






シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの 有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、 故障の原因になります。

#### パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてから

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていないときも、パソコンはスリープ状態になっています。一度、Windowsを起動してから、「電源を切る(シャットダウンする)」(72ページ)の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。



### 付 録

## キーボードとマウスを 登録しなおす

キーボード、マウスが動かなく なったときの登録のしかたを説 明します。

このパソコンのキーボードとマウスは無線でパソコンに信号を送ります。ご購入時には、キーボードとマウスからパソコン本体に信号を送るための登録がされていますが、何らかの原因でキーボードやマウスからの操作ができなくなることがあります。

その場合は、次の手順でキーボードとマウスを登録しなおしてください。 また、パソコンを修理·交換した場合も、登録しなおす必要があります。




キーボードとマウスを連続して登録するときは、一方を登録した後、約30秒間隔をあけて次の登録をおこなってください。


#### キーボードを登録しなおす

- 1 本機の電源が入っていることを確認する
- **2** キーボード右上にあるキーボード電源スイッチを「ON」にする
- 3 パソコン本体の背面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

VALUESTAR N スタンダードタイプ




#### VALUESTAR N コンパクトタイプ



登録モードになり、CONNECTボタン近くのランプが点滅します。

**4** パソコン本体の「CONNECT」ボタンを押してから20秒以内に、キーボード裏面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す




CONNECTボタンは、2回以上押さないでください。2回以上押すと、キーボードが動かなくなることがあります。CONNECTボタンを2回以上押してキーボードが動かなくなったときは、手順1からやりなおしてください。


#### マウスを登録しなおす

- 1 本機の電源が入っていることを確認する
- **2** マウス底面にあるON/OFFスイッチを「ON」にする
- 3 パソコン本体の背面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

VALUESTAR N スタンダードタイプ








登録モードになり、CONNECTボタン近くのランプが点滅します。

4 パソコン本体の「CONNECT」ボタンを押してから20秒以内に、マウス 底面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す



CONNECTボタンは、2回以上押さないでください。2回以上押すと、マウスが動かなくなることがあります。CONNECTボタンを2回以上押してマウスが動かなくなったときは、手順1からやりなおしてください。

このパソコンを複数隣接して使用した場合など、ひとつのキーボード、マウスで2台反応したときは、パソコンを置く位置を変更するか、または、以下の操作をおこなってください。

- 1 どちらか1台のパソコンの電源を切り、電源コードを抜く
- 2 もう1台で、キーボードとマウスを登録しなおす

## アフターケアについて

このパソコンに対する保守サービスや、消耗品・有寿命部品の内容について説明します。

## 保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。詳しくは、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。



NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、 設定したパスワードを解除しておいてください。

## 消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が 異なります。お客様ご自身でご購入い ただき、交換していただくものです。 本体の保証期間内であっても有償にな ります。	フロッピーディスク、 CD-ROMディスク、 DVD-ROMディスク、 SDメモリーカード、 メモリースティック、 乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって 摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、 修理による再生ができなくなる部品で す。本体の保証期間内であっても部品 代は有償になる場合があります。詳し くは、NEC 121コンタクトセンター の修理受付窓口にご相談ください。	液晶ディスプレイ、 ハードディスクドライブ、 DVD/CDドライブ、 キーボード、 マウス、 ファン

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは、「仕様一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。 上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約 束するものではありません。

また、長時間連続使用等ので使用状態や、温湿度条件等ので使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあります。

・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品について は製造打切後6年です。

## 付

## パソコンの譲渡、廃棄、 改造について

パソコンを他人に譲るとき、廃棄すると きの注意事項を説明します。また、パソ コンの改造はおこなわないでください。

## このパソコンを譲渡するには



パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。 第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することをお すすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法について は、『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再 セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

#### 譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
- 2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に 関する条件を満たすこと。
- 3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。
- ※ 第三者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、121ware.comのマイページ(http://121ware.com/my/)の保有商品情報で削除いただくか、またはEメールアドレス webmaster@121ware.com宛にご連絡ください。

### 譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。 http://121ware.com/my/にアクセス

- ●はじめて登録するかた 「新規取得」をクリックして登録
- ●以前ハガキ、オンライン、FAXなどで登録されたかた 「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録
- ●すでにログインIDをお持ちのかた

「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規・追加登録」 で登録

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、 郵送してください。

- 1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 (本体背面/側面または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号)
- 2. 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はそのご購入先、 ご購入日
- 3. 121wareお客様登録番号
   (以前登録されてすでに「121wareお客様登録番号」をお持ちのかたは、記入をお願いします。)

宛先

〒143-8691 郵便事業株式会社 大森支店私書箱5号 NEC121ware登録センター係

## このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。PCリサイクルマークが銘板(パソコン本体の背面にある型番、製造番号が記載されたラベル)に表示されている、またはPCリサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源化いたします。希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。



当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NECパーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」(URL:http://121ware.com/support/recyclesel/) をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121コンタクトセンター

回収リサイクルのお問い合わせ 受付時間:9:00~17:00(年中無休)

**K** 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

当該製品が事業者から排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。

URL:http://www.nec.co.ip/eco/ia/business/recycle/it/

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

### | ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意



本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する ご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページを ご覧ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化(フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクや メモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があ り、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、ハードディスクおよびメモリーカード上の 重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の 責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、 専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク上 のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊(メモリーカードの場合は、 金槌による物理的破壊のみ)して、読めなくすることを推奨します。

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。詳しくは『パソコンのトラブルを解決する本』の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」をご覧ください。

また、ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

## 地上デジタル放送で使用する個人情報の消去に関するご注意

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、地上デジタル放送のデータ放送で使用した個人情報を消去することが必要になります。個人情報の消去にはSmartVisionを使用します。詳しくは、『テレビを楽しむ本』付録の「個人情報を消去する」をご覧ください。

## パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・ 修理しないでください。記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当 社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。

# 仕様一覧

## 本体仕様一覧 VALUESTAR N スタンダードタイプ

### VN770/SG6B, VN770/SG6W, VN770/SG6C, VN750/SG6B, VN750/SG6W, VN750/SG6C

型名				VN770/SG6B	VN770/SG6W	VN770/SG6C	VN750/SG6B	VN750/SG6W	VN750/SG6C
型番				DC VNIZZOSCER	DC VNIZZOSCEW	DC VINTZOCCEC	DC VNIZEOCCED	PC-VN750SG6W	DC VN7509GGC
全田 インストールO	e.+#_ k0	e					l .	正規版※1※2※	
CPU	13.0 W - LO	5			M 2 Duo プロセ			正况从※1※2※	3
ICPU	0.54	- 7.7.11		3MB	2 Duo 7 D E	9 9 — E7400 (A	2.00012)		
157.40.4	2次キャッシ								
バスクロック	システムバス	ζ		1066MHz					
	メモリバス			800MHz					
チップセット				NVIDIA® GeFo					
	標準容量/最	<b>是大容量</b>		4GB(DDR2 SI	DRAM/SO-DIMN	1 2GB×2, PC2	-6400対応、デニ	1アルチャネル対応	ត)∕ 4GB※9
*4*5*7	スロット数			SO-DIMMスロッ					
表示機能	ディスプレイ	[型番]		19型ワイド(ス-	-パーシャインビ:	ュー EX液晶) [デ	ィスプレイ本体一	体型]	
		表示寸法(アク	ティブ表示エ	408(W)×255	(H)mm				
		リア)							
		画素ピッチ		0.285mm					
		LCDドット抜い	ナの割合※10	0.00013%以7	-				
	表示色(解像	本体標準ディス	スプレイ	最大約1677万億	查(1440×900 l	ベット、1024×7	768ドット※12、	800×600ドッ	ト※12)
	度)※11	本機のサポー	デジタルディ	-*13					
		トする表示	スプレイ						
		モード	アナログディ	-*13					
			スプレイ						
			HDMI接続時	-*13					
	グラフィックアクセラレータ		NVIDIA® GeForce® 9300に内蔵						
	グラフィックスメモリ※14※15		最大1535MB%6%8						
ドライブ	ハードディスクドライブ※16			al ATA、7200回	転/分)				
			Cドライブ/	約83GB / 約55GB					
			1	**************************************					
		認識される容		約365GB /約3	365GB				
		量※17	空き容量	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30002				
	DVD/CD F	 ライブ(詳細は別		スロットインDV	Dスーパーマルチ	ドライブ「DVD-F	R/+R 2層書込み]		
	さい)	- 1 - (21144103)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
サウンド機能	スピーカ			内蔵ステレオスピーカ(3W+3W)					
	音源/サラウ	フンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※19、ステレオPCM同時録音再生機					
				能、MIDI再生機能「OS標準」)、MaxxAudio®機能※18、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響					
				エコーキャンセル、ビームフォーミング)					
	サウンドチッ	プ		RealTek社製 Al	_C262搭載				
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
	ワイヤレスL	AN		高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※20※21※22※23※24※25※26(IEEE802.11n				EEE802.11n	
					802.11a/b/g				
TV機能(詳細は	別表をご覧く	ださい)		地上デジタル放送	送対応※27		_		
入力装置	キーボード	,,				%30(109≠−L	<u>.</u> /イアウト進枷. ワ	リンタッチスタート	ーボタン、FCOボ
70320	' '' '			タン付き)			17 21 -12( 2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	マウス				- ゲーマウス※28※	30※31(横スク	ロール機能付き※	32)	
	リモコン			赤外線リモコン					
	ボタン			明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン					
外部インター	USB						パワーオフロSR	充電機能付き※3	3*34*35)
フェイス	IEEE1394	(DV)		4ピン×1	0」(パンコン本		-,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	70-BIMBBIT C MO	J. (00)
- 171	LAN	(DV)							
	サウンド	マイク入力※3	26	RJ45×1   ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブース			nc(フィクブーフ		
	関連	4-1 270J%C	,0				× 04K11, X/JL	). ()D 100111VIII	13(41))
	大庄	ヘッドフォンル	L+1	ト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)			) 上 出力電力		
	ヘッドフォン出力		473	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス $16\sim100\Omega$ 「推奨 $32\Omega$ 」、出力電力  5mW/ $32\Omega$ )				い、山八田ハ	
		ライン出力	-		りと共用(ライン出	カレベル・1\/rmc	:)		
	カード	メモリーカート	<u>.</u>					Cメモリーカード	)%30 ATII
	スロット	ンピシーガー	-					ロスモリーカート G デュオ)※40、	,
	7071			カード]	5 AJ190F	110.7 [9 - ]	) 1 ) ) FIIO-FI	J J 1/2/200	VD-C22 1
	TV	地上デジタル放	か学プンテナユ	ア型同軸×1			I_		
	' V	力端子	1四/フリノ人	・土田和へ					
		B-CASカード:	7 D w k	専用×1			  -		
	1	しついろろろート	ハロッド	JUU			l		

型名		VN770/SG6B	VN770/SG6W	VN770/SG6C	VN750/SG6B	VN750/SG6W	VN750/SG6C	
		465(W)×195(D)×374(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 465(W)×251(D)×359(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時)						
	キーボード	396(W)×150	(D)×32(H)mm	า				
	リモコン	53(W)×225(I	D)×29(H)mm		_			
質量	本体	約9.6kg			約9.5kg			
	キーボード/マウス/リモコン	約710g%41/約72g%41/約130g%41			約710g%41/約72g%41/-			
電源		AC100V±10%、50/60Hz						
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約79W /約155W /約3W			約73W /約155W /約3W			
省エネ法に基づ	くエネルギー消費効率※42	j区分 0.00048(AAA)						
電波障害対策		VCCI ClassB						
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)						
本体色		ファインブラック ピュアホワイト メイブルブラウン ファインブラック ピュアホワイト メイブルブラウン						
主なソフトウェア		Microsoft® Office Personal 2007%43						
主な添付品		マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、 乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本)			マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4 本)			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アブリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 32ビット版、日本語版です。
- ※ 2: 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
- ※ 3: ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 4: 増設メモリは、PC-AC-MEO33C(2GB、PC2-6400)を推奨します。
- ※ 5: 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 6: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 7: メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
- ※ 8: 出荷時のBIOS Setup Menuのグラフィックスメモリ設定値は256MBになります(64MB/128MB選択可)。
- ※ 9: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※ 10: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 11: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 12: 画面が横方向に拡大されて表示されます。
- ※ 13: 接続はできません。
- ※ 14: パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 15: パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。
- ※ 16: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 17: 右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。
- ※ 18: MaxxAudioは内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン/オーディオ出力端子、USBオーディオなどを使用した外部機器では動作しません。
- ※ 19: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 20: IEEE802.11n Draft 2.0およびIEEE802.11a/b/g準拠。ただし「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft 2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ※ 21: IEEE802.11n Draft 2.0はWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。
- ※ 22: 5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。
- ※ 23: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- ※ 24: IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)、およびIEEE802.11a(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 25: W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.html をご覧ください。
- ※ 26: IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 27: 出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。
- ※ 28: 金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
- ※ 29: キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約1000時間です(ただし、で使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 30: 使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 31: マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約150時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 32: スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
- ※ 33: ACアダプタを接続している場合のみ使えます。
- ※ 34: 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。
- ※ 35: パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。

- ※ 36: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 37: それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。
- ※ 38: 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、添付ソフト「SD-MobileImpact for NEC」を使用した場合には、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能対応となります。
- ※ 39: 「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をで使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 40: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダブターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダブターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→ 「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダブター→「メモリースティック デュオ」アダブターの2サイズ変換には対応しておりません。 詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。 本機は4ビットバラレルデータ転送に対応しております。 ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。 「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8 ビットパラレルデータ転送に対応しておりません。 著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。
- ※ 41: 乾電池の質量は含まれておりません。
- ※ 42: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※ 43: Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。

## 本体仕様一覧 VALUESTAR N コンパクトタイプ

### VN570/SG6W、VN570/SG6B、VN500/SG6W、VN500/SG6B

型名				VN570/SG6B	VN570/SG6W	VN500/SG6B	VN500/SG6W		
型番				PC-VN570SG6B	PC-VN570SG6W	PC-VN500SG6B	PC-VN500SG6W		
インストールロ	ら・サポートロ9	3		Windows Vista® Home	e Premium with Service	Pack 1 (SP1) 正規版》			
CPU				AMD Athlon™ X2 デュアルコア・ブロセッサ QL-62 (2GHz)(AMD PowerNow!™ テクノロジ対応 ※4)					
	2次キャッシ	'ュメモリ		1MB(トータル)					
バスクロック	システムバス	ζ		3600MHz HyperTransport™ 3.0					
	メモリバス			667MHz					
チップセット				NVIDIA® GeForce® 91	OOM G				
メインメモリ	標準容量/最	計交量			SO-DIMM 1GB×2, PC2	2-5300対応 デュアルチ	ャネル対応) / 4GB※11		
*5*6*7*9				*12	SO BININI TOBALCT OF		1-1-7073/m// 40B/k 11		
*46	スロット数			SO-DIMMスロット×2[					
表示機能	ディスプレイ	'[#II-₩]			<u>エと・0]</u> ャインビュー EX2液晶) [5	ディフプレス大は一は刑门			
2文八1成形	1712701	表示寸法(アクテ	・ イブ表示エリ	353(W)×198(H)mm		フィスプレイ本体―体型」			
		ア)		0.050					
		画素ピッチ		0.258mm					
				0.00023%以下					
		本体標準ディス			6×768ドット、1024×1	768ドット※15、800×	600ドット※15)		
	度)※14	本機のサポー		-*16					
		トする表示	スプレイ						
		モード	アナログディ	-*16					
			スプレイ						
			HDMI接続時	-*16					
	グラフィック	アクセラレータ	,	NVIDIA® GeForce® 9100M Gに内蔵					
	グラフィックスメモリ※17※18			最大895MB※8※10					
ドライブ	ハードディスクドライブ※19			約320GB(Serial ATA,	. 5400回転/分)				
		Windows® システムから	Cドライブ/ 空き容量	/ 約83GB /約57GB					
				約197GB/約197GB					
	DVD/CDド	ライブ(詳細は別		スロットインDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]					
サウンド機能	スピーカ			内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)					
	音源/サラウ	フンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※21、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)					
	サウンドチッ	. —		フォーミング   RealTek社製 ALC269搭載					
\Z/=##4F	-	, ,		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
通信機能	LAN	ANI							
	ワイヤレスL	AN		高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵※22※23※24※25※26※27※28(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g準拠)					
TV機能(詳細は)	別表をご覧く	ださい)		地上デジタル放送対応※	29	-			
入力装置	キーボード			ワイヤレスキーボード※	30*31*32(109 <b>+</b> -L	ノイアウト準拠、ワンタッ	チスタートボタン、ECOボ		
				タン付き)					
	マウス			ワイヤレスレーザーマウス※30※32※33(横スクロール機能付き※34)					
	リモコン			赤外線リモコン※32					
	ボタン			明るさ調節つまみ/画面	 消灯ボタン				
外部インター	USB			4ピン×4[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※35※36※37)					
フェイス	LAN			中にクトキ[05] と、0] (バクコン本体上時間の細 ] にバク オク05円 地域形的と※55※50※57/					
7 - 17	サウンド	マイクスカ※3	Ω	RD45×1   ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブース					
	関連	マイク入力※38		ト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)					
		ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス $16\sim100\Omega$ 「推奨 $32\Omega$ 」、出力電力 $5mW/32\Omega$ )					
		ライン出力		ヘッドフォン出力と共用	(ライン出力レベル 1Vrms	3)			
	カード	メモリーカート	2		ト×1※39※40[SDメモ		ーカード)※41、メモリー		
	スロット			スティック(メモリースラ カード]	Fィック PRO、メモリース	ティック PRO-HG デュス	t)※42、xD-ピクチャー		
	TV	  地上デジタル放  力端子	送アンテナ入	F型同軸×1		_			
			7 D w K	専用×1		<del> </del> _	-		
	B-CASカードスロット			寸 川 へ		I .			

型名		VN570/SG6B	VN570/SG6W	VN500/SG6B	VN500/SG6W	
		436(W)×149(D)×350(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 436(W)×207(D)×327(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時)				
	キーボード	396(W)×150(D)×3	2(H)mm			
	リモコン	53(W)×225(D)×29	(H)mm	_		
質量	本体	約4.2kg		約4.1kg		
	キーボード/マウス/リモコン		※43/約130g※43	約710g%43 /約72g%43 /-		
電源		AC100V±10%, 50/60Hz				
消費電力	標準/最大/スリープ状態時	約52W/約90W/約2W		約47W/約90W/約2W		
省エネ法に基づ	くエネルギー消費効率※44	j区分 0.0017(AA)		j区分 0.0015(AA)		
電波障害対策		VCCI ClassB				
温湿度条件		10~35℃, 20~809	6(ただし結露しないこと)			
本体色		ファインブラック	ピュアホワイト	ファインブラック	ピュアホワイト	
主なソフトウェア		Microsoft® Office Personal 2007※45				
主な添付品		マニュアル、B-CASカード、ガジェットポケット、 フット: 2個、ACアダブタ、リモコン、乾電池(単三 アルカリ: 4本、単四マンガン: 2本)				

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 32ビット版、日本語版です。
- ※ 2: 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
- ※ 3: ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 4: システム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
- ※ 5: 増設メモリは、PC-AC-MEO33C(2GB、PC2-6400)を推奨します。
- ※ 6: 本体の仕様上メモリバス667MHz(PC2-5300)で動作します。
- ※ 7: 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 8: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 9: メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
- ※ 10: 出荷時のBIOS Setup Menuのグラフィックスメモリ設定値は256MBになります(128MB選択可)。
- ※ 11: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※ 12: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(2GB)を2枚実装する必要があります。
- ※ 13: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 14: 本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 15: 画面が横方向に拡大されて表示されます。
- ※ 16: 接続はできません。
- ※ 17: バソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista®上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※ 18: パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。
- ※ 19: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 20: 右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。
- ※ 21: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 22: IEEE802.11n Draft 2.0およびIEEE802.11a/b/g準拠。ただし「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft 2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ※ 23: IEEE802.11n Draft 2.0はWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。
- ※ 24: 5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。
- ※ 25: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- ※ 26: IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)、およびIEEE802.11a(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 27: W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516\_5ghz/index.htmlをで覧ください。
- ※ 28: IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 29: 出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。
- ※ 30: 金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
- ※ 31: キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約1000時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 32: 使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 33: マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約150時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。

- ※ 34: スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
- ※ 35: ACアダプタを接続している場合のみ使えます。
- ※ 36: 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。
- ※ 37: パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
- ※ 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 39: それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。
- ※ 40: 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、添付ソフト「SD-MobileImpact for NEC」を使用した場合には、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能対応となります。
- ※ 41: 「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をで使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 42: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→ 「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。 詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。 本機は4ビットバラレルデータ転送に対応しております。 ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し / 書込みにかかる時間は異なります。 「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8 ビットバラレルデータ転送に対応しておりません。 著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。
- ※ 43: 乾雷池の質量は含まれておりません。
- ※ 44: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※ 45: Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。
- ※ 46: 2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

### DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ※1		スロットインDVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)
		(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]※2
読出し	CD-ROM*3	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速
	DVD-R (2層)※6	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW%4	最大10倍速
	DVD-R*5	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW※8	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速※10
	DVD-R (2層)※7	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速

- ※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 2: 8cmディスクはご使用になれません。
- ※ 3: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
- ※ 4: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 5: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
- ※ 6: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
- ※ 7: DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
- ※ 8: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
- ※ 9: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書換えはサポートしておりません。
- ※ 10: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

### TV機能仕様一覧

### TV受信機能

型名	VN770/SG6B, VN770/SG6W, VN770/SG6C, VN570/SG6B, VN570/SG6W
TVチューナー	地上デジタルチューナー
対応する放送の種類	地上デジタル放送※1
CATVパススルー対応	対応帯域:全帯域(VHF·MID·SHB·UHF)
字幕放送	対応
データ放送	対応
双方向サービス	対応※2
EPG(電子番組表)	対応

### TV録画機能(HDDへの録画)

録画モード		ビットレート	1時間あたりの録画に 必要なハードディスク 容量※3※4	字幕表示対応	最大録画時間(最大 VN770/SG6B、 VN770/SG6W、 VN770/SG6C (約420GB)	録画容量)※4※5 VN570/SG6B、 VN570/SG6W (約254GB)
ダイレクト モード※6	地上デジタルハイビジョ ンテレビ放送	約17Mbps	約7.2GB	0	約58時間	約35時間
	地上デジタル標準テレビ 放送	約8Mbps	約3.4GB	0	約125時間	約75時間
ファインモード※6		約8Mbps	約3.4GB	0	約125時間	約75時間
ファインロングモード※6		約4Mbps	約1.7GB	0	約250時間	約151時間
ロングモード※	7	約2Mbps	約860MB	0	約500時間	約302時間

### 録画可能メディア 記録時間

メディア	録画形式	録画モード	字幕表示対応	VN770/SG6B、 VN770/SG6W、 VN770/SG6C	VN570/SG6B、 VN570/SG6W
DVD-R(1層/2層)※8	DVD-VR形式※9	高画質モード	×	約1時間10分/約2時間30:	分
		標準画質モード	×	約2時間30分/約5時間10	分
		長時間モード	×	約5時間10分/約10時間2	O分
DVD-RAM(片面4.7GB)※8※10	AVCREC形式(BD-AV)	ファインモード	0	約1時間10分	
		ファインロングモード	0	約2時間30分	
		ロングモード	0	約5時間10分	
	DVD-VR形式※9	高画質モード	×	約1時間10分	
		標準画質モード	×	約2時間30分	
		長時間モード	×	約5時間10分	

放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。本機では、5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。

- ※ 1: ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数バススルー方式および周波数変換バススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
- ※ 2: LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。
- ※ 3: 録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
- 4: 容量は、1MB=1024<sup>2</sup>バイト、1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値です。
- ※ 5: 出荷時のハードディスク空き容量(CドライブとDドライブの合計)に録画した場合の目安です。出荷時の録画先ドライブはDドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
- ※ 6: 放送された解像度のままで録画します。
- 7: 録画時の解像度は、720×480となります。
- ※ 8: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。
- 9: DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレクトモード/ファインモード/ファインロングモード/ロングモードを、高画質モード/標準画質モード/ 長時間モードに変換します。
- ※ 10: ディスク容量の表記は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。

# 付録

## LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時: 1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースパンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T:最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX:最大約200m/ステーション間
	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

<sup>※</sup>リピータの台数など、条件によって異なります。

# リモコン仕様一覧

外形寸法	53(W)×225(D)×29(H)mm
質量	約130g(電池含まず)
通信方式	赤外線通信方式
赤外線到達距離	3m以内
電池	単4形乾電池2本

### ワイヤレスLAN仕様一覧

本機能はDraft 11n対応ワイヤレスLANモデルのみの機能です。

#### ●IEEE802.11a

項 目	規格
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 **4
通信モード	54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)※1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、 120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブスキャン)※5
周波数帯域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz、5.47 ~ 5.725GHz)※2
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) WEP(鍵長64bit/128bit※3)

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64chを利用したワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- ※ 3: ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※ 4: ARIBについての表記の説明は 
  (アソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」の「使用上の注意」をご覧ください。
- ※ 5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

#### ●IEEE802.11b/g

T 0	10 10
項目	規格
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66 **3
通信モード	IEEE802.11gモード:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)※1   IEEE802.11bモード:11/5.5/2/1(Mbpsモード)※1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1 ~ 13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES) WEP(鍵長64bit/128bit※2)

- ※ 1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 2: ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。
- ※ 3: ARIBについての表記の説明は 🚳 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」の「使用上の注意」をご覧く ださい。

## 绿

#### ●IEEE802.11n Draft 2.0

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11n Draft 2.0%1、ARIB STD-T66%3、ARIB STD-T71%3
通信モード	20MHz時: 130/117/104/78/52/39/26/13(Mbpsモード) 20MHz、Short Gl有効時: 144.444 (Mbpsモード) 40MHz時: 270/243/216/162/108/81/54/27(Mbpsモード) 40MHz、Short Gl有効時: 300(Mbpsモード)※2
変調方式	OFDM方式、MIMO方式
無線チャンネル	1~13ch (アクティブスキャン) 36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、 120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブスキャン)※4
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) 5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)※5
セキュリティ	WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES)

- ※ 1: 「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ※ 2: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※ 3: ARIBについての表記の説明は (ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」の「使用上の注意」をご覧ください。
- ※ 4: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。
- ※ 5: 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64chを利用したワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

## 「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次

### 「ソフト&サポートナビゲーター」詳細目次

#### ●ソフトを探す -

目的からソフトを3ステップで選びます。使いたいソフトが決まっているときは50音から探すこともできます。

- ・50音/英数字から選ぶ
- お気に入り

- ・ソフトの追加と削除について
- ソフトインストーラーでソフトを追加・削除する

### ●使う ---

周辺機器をつなげたりするだけでなく、パソコンを安全に利用するときや設定の変更など、パソコンを「使う」ときに便利な情報について説明しています。

- ・パソコンにつなげる
- 安全に使うためのポイント
- ・ウイルス感染の防止
- 不正アクセスの防止

- ・Windowsの更新
- ・使いやすい設定に変更
- Windowsの操作

### ●困った ――

Q&A情報とNECのサービス&サポートについて説明しています。

- 困ったときには
- ・突然、画面が表示された
- ・電源と起動
- ・キーボード・マウス
- · Windows操作·設定
- ・インターネット・ネットワーク
- · 音·画像·映像

- ・印刷・プリンタ
- ・ハードウェア・システム設定
- ・セキュリティ
- ・ソフト(アプリケーション)
- ・知っておくと便利
- ・NECのサービス&サポート
- · 追加情報

#### ●パソコンの各機能 ─

各部の名称と役割のほか、キーボードや省電力機能など、パソコンの機能について説明しています。

説明する内容は、機種により異なります。

### ●ソフト&サポートナビゲーターについて ――

「ソフト&サポートナビゲーター」の使い方や表記のルールなどについて説明しています。

・本ソフトの使い方

・本ソフトでの表記

#### ●用語集 -

## 索引

数字	
121ware.com121コンタクトセンター	
121ポップリンク	55
アルファベット	
Α	
ACアダプタ	
ADSL	110、113
<b>B</b> B-CASカード	14 24
BIGLOBE	
	112
CapsLock	0.0
CATV	
CD-ROMやDVD	
CPRM	
В	
<b>D</b> DLNA	153, 154
DTCP-IP	
DVD/CDドライブ	82, 83
E	
_ ECOボタン	81
F	
FTTH	110、111
G	
Gシリーズ	5、7
Н	
HUB	154

I
ISDN110, 113
L
LAN 154
N
NumLock 84、98
S
Shift98
SSID 121
V
VPN186
W
Windows Media Center 156
Windows Vista 10
vviiidovvo viota

### かな


あ	
アフターケア	202
アンテナケーブル	14
アンテナケーブルの接続	27
インターネットの接続方法	110
ウイルス	137
ウイルスチェック	138
ウェルカムセンター	60
お客様登録	65
音量の調節	85
_	
か	
各部の名称	巻末
各ランプの状態	巻末
ガジェットポケット	39
刑悉	1

キーボード-----28、50、84、98、199

輝度の調節86	は
休止状態76	ハイブリッドスリープ76
クリック48	パスワード62、106
	パソコンのいろは398
さ	パソコンの置き場所10
再セットアップ 106	パソコンを終了する70
再セットアップディスク106	バックアップ 104
サイドバー60	ブロードバンド接続111、128
シャットダウン72	プロバイダ111、112
周辺機器の移行 148	ホームネットワーク152
省電力機能76	保証書
スリープ状態76	ボリュームボタン84
製造番号4	N91
セーフコネクト186	ま
セキュリティ対策62、137	マウス31、47、199
セットアップ作業43	メールソフトの設定133
増設RAMボード174、177	メモリ174
ソフト&サポートナビゲーター99、102、218	メモリーカード88
ソフトの移行149	持ち運び9
	モニターアーム 190
た	
ダイヤルアップ接続110、144	や
データの移行 145	ユーザー アカウント制御 107
デスクトップ画面60	ユーザー名50
テレビの受信環境16	~
電源スイッチ44、75、82、83、84	5
電源プラン81	ライセンス149
電源ランプ44、82、83	ライセンス条項49
電源を入れる75	リモコン34
電源を切る72	ルータ114、128、154
添付品5、7	ħ
トリプルメモリースロット 82、83、90	ワイヤレスLAN115、116
	ワイヤレスLANアクセスポイント 118
な	ワイヤレスLANルータ118
ネットワーク名121	ワンタッチスタートボタン8 <i>A</i>


## 各部の名称(1) VALUESTAR N スタンダードタイプ

● 本体前面 ●




※: デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ

#### ● 本体左側面/右側面 ●



## 各部の名称(2) VALUESTAR N スタンダードタイプ


#### ● 本体背面 ●



※1:デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ ※2:B-CASカードはデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ使用します


## 各部の名称(1) VALUESTAR N コンパクトタイプ

#### ● 本体前面 ●




※: デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ

#### ● 本体左側面/右側面 ●



## 各部の名称(2) VALUESTAR N コンパクトタイプ

### ● 本体背面 ●



- ※1:デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ
- ※2:Draft 11n対応ワイヤレスLANモデルのみ
- ※3:B-CASカードはデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ使用します

## 各ランプの状態

### 電源ランプ((<sup>l</sup>))と電源の状態

電源ランプの状態	電源の状態
白色に点灯	電源が入っている
オレンジ色に点灯	スリープ状態
消灯	電源が切れている、または休止状態

#### ワイヤレスランプ (深) とワイヤレス LAN 機能の状態

ワイヤレスランプの状態	ワイヤレスLAN機能の状態
消灯	オフ(ワイヤレスLAN機能が使用不可)
青色にゆっくり点滅	オン(ワイヤレスLANアクセスポイントなどをスキャン中)
青色に点灯	オン(ワイヤレス通信が可能な状態)
青色に素早く点滅	オン(データの送信または受信中)※

※: ワイヤレス通信が可能な状態で、インターネットやメールなどのデータ通信をおこなっていない場合でも、ワイヤレス通信を維持するためのデータが自動的に送受信されるため、ワイヤレスランプが点滅する場合があります。

## パソコンの中にもマニュアルがある

### ● ソフト&サポートナビゲーターで調べてみよう

このパソコンには、使いたいソフトを探したり、パソコンの機能についての説明を 見ることができる「ソフト&サポートナビゲーター」が入っています。

デスクトップにある。をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。



#### 目的に合わせて、次の4種類の説明をご覧ください。

#### ▶ ソフトを探す

このパソコンに入っているソフトを探して、起動することができます。ソフトについての説明もあります。

### ▶ 使う

パソコンに周辺機器を取り付ける方法やWindowsの操作、セキュリティの設定などについて説明しています。

#### ▶ 困った

うまくいかないとき、故障かな?と思ったときにご覧ください。NECのサポート窓口についての情報もこちらです。

### ▶ パソコンの各機能

このパソコンの各機能や名称についての詳しい情報 を記載しています。



## **VALUESTAR**



初版 **2009**年**1**月 NEC 853-810601-796-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。